
SANGEAN

TRAVELLER 120 (PR-D12BT)

FM / AM Digital Receiver With Bluetooth Playback



3A81d8100001A

GB Operating instruction

Important safety instructions

1. Please read all instructions carefully.
2. Please keep these instructions for future reference.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cleaning cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet. Consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
15. To Reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Do not Expose This Appliance To Rain or Moisture.
16. The Shock Hazard Marking and Associated Graphical Symbol is provided on the rear of unit.
17. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, shall be placed on the apparatus.
18. Long term exposure to loud music may cause hearing damage or hearing loss. It is best to avoid long term extreme volume listening while using Earbuds or headphones with this device.
19. The power plug should be close to the radio, and easy to unplug in case of an emergency. To disconnect the power from the radio, just unplug the power plug from the AC power outlet.

⚠ IMPORTANT

When your radio has any interference in AM band by its adaptor, please move your radio away from its AC power adaptor over 30cm.

Please note not all AC adapters are alike.

The AC adapter that is included with this radio is designed to be used exclusively with this device. Do not use an AC adapter that differs from the specifications on the AC adapter that is included.

Do not use an AC adapter that does not meet the correct specifications.

Important information on charging and using rechargeable batteries

1. Recharge the batteries in any case at least every 2 months.
2. Make sure the Battery Select switch inside the battery compartment is set to the "NiMH" position.
3. Put the batteries in the compartment while paying attention to the correct polarity of the batteries (+ and -).
4. First use: Charge new batteries in one continuous, uninterrupted, charge until they are full. This first charge may take longer than normal. For longer battery life it is advised to always recharge in one continuous, uninterrupted charge until batteries are full and to not recharge again while the batteries are still full.
5. New batteries will only reach their full capacity after some time of use (several charge and discharge cycles).
6. Leave the complete group of batteries in place inside the radio and do not use these batteries or a few of them for other purposes. This will result in a mix of (fully) charged and (partly) empty batteries. This can seriously damage the batteries and radio when recharged.
7. It is advised to only charge batteries at room temperatures between 5 degrees C – 35 degrees C. In lower or higher temperatures full charge cannot be achieved.
8. Depending on the capacity of the batteries, charging from "empty" to "full" can take several hours, even up to 6 hours or more.
9. Do not charge batteries when the radio is hot or exposed to heat or heat sources.
10. It is advised to clean the metal contacts of the batteries and of the charger inside the radio e.g. with a contact-spray from time to time.
11. Do not use a mix of old and new rechargeable batteries.
12. Do not use a mix of rechargeable and non-rechargeable batteries.
13. Do not use a mix of full and empty rechargeable batteries.
14. Do not use batteries that have a different mAh capacity.
15. Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
16. Battery level indication is an approximate indication only and can vary with battery type that is used.
17. Batteries can become hot during charging.
18. In cold environments the capacity of batteries will be much lower than when used at normal room temperature.
19. Batteries (even when supplied with the radio), as being consumables, do not fall under the warranty conditions of the radio.
20. Batteries should not be disposed of by incineration and with household waste.
21. Disposable batteries should be taken to a suitable recycling center if possible.
22. **CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Controls

A	Page button	N	Volume down button
B	Preset 1	O	Bluetooth pairing button
C	Preset 2	P	Source / Tuning step button
D	Preset 3 / Rewind button	Q	Clock / Time setting button
E	Preset 4 / Play / Pause button	R	Buzzer alarm button
F	Preset 5 / Fast-forward button	S	Radio alarm button
G	Speaker	T	Battery compartment
H	LCD display	U	NiMH / Alkaline batteries switch
I	Battery charging / Bluetooth LED indicator	V	USB socket for software upgrade (for customer service only)
J	Power / Standby / Sleep button	W	Telescopic antenna
K	Tuning control knob / Select / Seek button	X	Headphone socket
L	Scan / ATS button	Y	DC IN socket
M	Volume up button		

Display icons

A	Signal strength meter	P	PM indicator
B	FM stereo indicator (for Headphone)	Q	Battery error indicator
C	Store / Snooze indicator	R	Buzzer alarm indicator
D	Battery power indicator	S	Radio alarm indicator
E	Bluetooth indicator	T	Indicates Band in use
F	Frequency / Clock / Volume level display	U	PM indicator
G	Clock display / Preset number display		

Battery operation

1. Open the battery cover on the rear of the unit by lifting the latch.

⚠ NOTE

Before you insert the batteries, check the NiMH / Alkaline switch position. If you use non-rechargeable batteries, make sure the NiMH / Alkaline switch which located inside the battery compartment is switched to Alkaline position. If you use rechargeable batteries, make sure to switch NiMH / Alkaline switch to NiMH position.

2. Insert 4xLR6 (AA size) batteries into the spaces in the compartment.
3. Make sure all batteries are inserted with correct polarity as shown in the battery compartment. Replacethe battery cover.

⚠ IMPORTANT

When using alkaline batteries the battery switch must be placed in the alkaline position. Failure to do so could result in serious damage to the batteries or radio.

4. Reduced power, distortion, "stuttering sound" and the symbol "E" flashing or empty battery icon flashing on the display are all signs that the batteries need replacing.
5. If the radio is not to be used for an extended period of time, it is recommended that the batteries are removed from the radio.
   - If extended listening using batteries is anticipated, then the use of rechargeable batteries is recommended.

Charging the batteries

⚠ IMPORTANT

When using rechargeable batteries the battery switch must be placed in the NiMH position. Batteries will only be charged when the radio is switched off and connected to the AC adaptor.

The charge indicator will flash red indicating that batteries are charging. Batteries will be fully charged in around 4-6 hours depending on their capacity. The charge indicator shows a steady red light when battery charging is complete.

⚠ NOTE

Duration for charging your batteries fully can vary according to the mAh capacity of the batteries. Higher mAh batteries require a longer charging time.

The effective charging process, if a battery is detected as faulty / damaged, the display will show the battery error icon with the corresponding battery number. will flash on the display.

Using the AC power adaptor

The AC power adaptor included with this unit is 9 volts DC at 1.2A center pin positive.

Insert the adaptor plug into the DC socket on the left side of the radio. Plug the adaptor into a standard AC outlet.

Whenever the adaptor is used, the batteries are automatically disconnected. The AC adaptor should be disconnected from the main supply when not in use.

⚠ IMPORTANT

The AC adaptor is used as the means of connecting the radio to the power supply. The AC Adapter used for the radio must remain accessible during normal use in order to disconnect the radio from the power supply completely.

Setting clock time

Upon initial use of the radio after the batteries have been installed or the AC adaptor is plugged in, the display will flash "".

Rotate the Tuning control knob to set the required hour. Press the Select button to confirm the hour. The minute digits will flash. Rotate the Tuning control knob to set required minute. Press the Select button to complete the time setting. The display will then show the current time.

If you want to adjust the time, the clock can be set when the radio is in power on or standby mode. Press and hold the Time setting button until it beeps, the hour digits will flash on the display. Follow the above instructions to set hour / minute.

Seek and Scan Tuning – FM / AM

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required frequency band by pressing the Source button. For the FM band fully extend and rotate telescopic antenna to get best reception. For the AM band, rotate the radio to get the best signal. (Please note this radio has a built-in AM antenna.)
3. To seek up in frequency, rotate the Tuning control knob in a clockwise direction, then press the Seek button. Your radio will seek in an upwards direction (low frequency to high frequency) and stop automatically when it finds a station of sufficient strength.

   To seek down in frequency, rotate the Tuning control knob in an anti-clockwise direction, then press the Seek button. Your radio will seek in a downwards direction and stop automatically when it finds a station of sufficient strength.

   Scan Tuning: press the Scan button, the radio will search and stop automatically about 6 seconds when it finds a radio station. Press the Scan button again within 6 seconds to listen to the found station. If you do not press the Scan button when it finds a radio station, after 6 seconds the radio will continue to search for the next available stations.
4. If you want to view the current time, simply press the Clock button.
5. Press the Volume up / down button to set your required sound level.
6. To turn off the radio, press the Power button. The display will show "OFF".

ATS tuning (Auto Tuning System) – FM / AM

The radio features an Auto Tuning System (ATS) that will automatically store radio stations into the memory presets on the FM and AM band upon the signal strength of the incoming stations. ATS FM / ATS AM can be operated only when the radio is on.

1. Turn on the radio. Select either the FM or AM band by pressing the Source button.
2. Press and hold the ATS button. The radio will start the Auto Tuning System (ATS), and store the found stations based upon the signal strength into the memory presets. The radio allows a maximum of 20 presets in 4 memory pages both on the FM and AM bands. The Weather band does not feature Auto Tuning System.

   All previously stored preset stations will be erased when ATS operation commences and stations are found.

   The station stored on P 1 ⏮ ⏭ will be recalled after the ATS operation is completed.

Manual tuning – FM / AM

1. With your radio switched on, press the Source button to select the required frequency band.
2. Rotate the Tuning control knob to tune to a station. The frequency will change in steps of 50khz / 100kHz / 200khz in FM or 9khz / 10khz in AM.
3. When the frequency band is reached the radio will recommence tuning from the opposite frequency band end.
4. Press the Volume up / down button to set your required sound level.

Presetting stations – FM / AM

The radio has 20 memory presets each for FM and AM radio.

1. With your radio switched on, press the Source button to select the desired waveband.
2. Tune to the required radio station as previously described.
3. To store the FM / AM station as a preset, press the Page button to select the required preset page 1 to 4 and then press and hold the required preset button (1-5) until you hear a beep and the display will show the page and the memory pre-set you selected, e.g. P 1 ⏮ ⏭ .

Recalling a preset station – FM / AM

1. With your radio switched on, press the Source button to select the desired waveband.
2. To recall a preset station, press the Page button to select the required preset page (1-4) and momentarily press the required Preset button (1-5), your radio will tune to the stored station in the selected preset memory.

⚠ NOTE

The display will flash "---" if no station has been stored to that preset.

Setting the alarm

Your radio has two types of alarms which can be set to wake you with AM / FM radio or buzzer alarm. Ensure that the time setting is complete before setting the alarm time. The alarms can be set while the unit is off or while playing. Alarms will be retained in the event of a power failure.

Setting the radio alarm

1. Press and hold the radio alarm button until the radio alarm symbol flashes on the display followed by two beeps.
2. Rotate the Tuning control knob to select the desired hour and press the Select button to confirm the hour setting.
3. Rotate the Tuning control knob to select the desired minute and press the Select button to confirm the minute setting. The radio alarm setting is now completed. The radio alarm symbol is shown on the display. The radio alarm is set to the station last listened to.

⚠ NOTE

The radio alarm will automatically switch to buzzer alarm when the selected radio alarm station signal is too weak.

4. To quick change the On / Off status of the radio alarm, press and release the radio alarm button.

Setting the buzzer alarm

1. Press and hold the buzzer alarm button until the buzzer alarm symbol flashes on the display followed by two beeps.
2. Rotate the Tuning control knob to select the desired minute and press the Select button to confirm the minute setting. The buzzer alarm setting is now completed. The active buzzer alarm symbol is shown on the display.
3. To quick change the On / Off status of the buzzer alarm, press and release the buzzer alarm button.

When the alarm sounds

To cancel a sounding alarm, press the Power button.

When the buzzer alarm activates, the buzzer alarm symbol will flash on the display. The alarm will start softly and gradually increase in level (Humane Wake System). It will sound for 1 minute and silence for 1 minute in repetition for 60 minutes unless cancelled.

When the radio alarm is activated, the alarm will go off in Humane Waking System and the radio alarm symbol will flash on the display for 60 minutes.

Disabling / cancelling alarm setting

To cancel the radio / buzzer alarm setting before the alarm sounds, press the radio / buzzer alarm button. The display will show "OFF". The radio / buzzer alarm symbol will disappear from the display.

Snooze function

When the radio alarm sounds, pressing any button other than the Volume buttons and Power button will silence the alarm for 5 minutes. When the buzzer alarm sounds, the buzzer alarm can be silenced for 5 minutes by pressing any button other than the Power button. The display will show the snooze symbol and "Z" will flash on the display. To cancel the Snooze timer while the alarm is suspended, press the Power button to cancel the alarm.

Sleep function

The sleep timer will automatically switch off the radio after a preset time has elapsed.

1. Press and hold the Power button until the radio beeps. Keep long pressing the Power button and the display will cycle through the available options of 60-45-30-15-120-90-60 minutes.
2. Release the Power button when the required sleep time appears on the display. The Sleep symbol will show on the display.
3. To cancel the Sleep function, press the Power button. The Sleep symbol will disappear and the radio is switched off.

Software version / Setting the time format / tuning step

Software version

The software display cannot be altered and is just for your reference.

1. Press the Power button to turn off the radio.
2. Press and hold the Source button until the radio beeps. Software version number (e.g. Pxx) is shown on the display.

Setting the time format / tuning step

1. After the software version is shown on the display, keep long pressing the Source button until the time format (e.g. 24Hr) is shown the display. Rotate the Tuning control knob to select "12Hr" or "24Hr".
2. Press the select button to confirm the time format setting and enter the AM tuning step setting.
3. Rotate the Tuning control knob to select "10" or "9" kHz. Press the select button to confirm the AM tuning step setting and enter the FM tuning step setting.

⚠ NOTE

In Europe and other parts of the world the AM tuning step is 9kHz, in North America the AM tuning step is 10kHz. FM tuning steps also vary from country to country.

Change in the AM tuning step setting will result in the removal of the radio alarm settings and AM presets stored in the radio.

Listening to music via Bluetooth streaming

You need to pair your Bluetooth device with your PR-D12BT before you can auto-link to play / stream Bluetooth music through your PR-D12BT. Pairing creates a 'bond' so the two devices can recognize each other.

Pairing and playing your Bluetooth device for the first time


1. With your radio switched on, press the Source button to select Bluetooth function. Bluetooth icon will show on the display. The Bluetooth LED indicator on the radio will flash a fast blue to show the radio is discoverable.
2. Activate Bluetooth on your device according to the device's user manual to link to the radio. Locate the Bluetooth device list and select the device named 'PR-D12BT' (With some Smartphone's that are equipped with earlier versions than BT2.1 Bluetooth device, you may need to input the pass code "0000").
3. Once connected, there will be a confirmation tone sound and the Bluetooth LED indicator will turn a solid blue. You can simply select and play any music from your source device.
4. The volume control can be adjusted from your source device, or directly from the radio. Use the controls on your Bluetooth-enabled device or on the radio to play / pause and navigate tracks.

⚠ NOTE

- If 2 Bluetooth devices are pairing for the first time, both will search for your radio, it will show its availability on both devices. However, if one device links with this unit first, then the other Bluetooth device will not find it on the list.
- If you take your source device out of range, the connection will be temporarily disconnected to your radio. Your radio will automatically reconnect if the source device is brought back in range. Be aware that during the period of disconnection, no other Bluetooth device can pair or link with your radio.
- If 'PR-D12BT' shows in your Bluetooth device list but your device cannot connect with it, please delete the item from your list and pair the device with the radio again following the steps described previously.
- During the charging process, if a battery is detected as faulty / damaged, the display will show the battery error icon with the corresponding battery number. will flash on the display.

Headphone socket	3.5mm diameter
Antenna System	FM telescopic antenna AM built-in ferrite antenna
Operating temperature range	0°C to +35°C

※ The barcode label on the product is defined as below:



The company reserves the right to amend the specifications without notice.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

F Mode d'emploi

Instructions importantes concernant la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Ne nettoyez qu'à l'aide d'un linge sec.
7. N'obstruez aucune voie de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registre de chaleur, poêle ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne sous-estimez pas l'objectif de sécurité des prises polarisées ou de type terre. Une prise polarisée a deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type terre a deux fiches plus une fiche supplémentaire de raccord à la terre. La fiche large ou la broche raccord à la terre sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à votre équipement, consultez un électricien pour remplacer votre ancien équipement. Consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, particulièrement au niveau des branchements, prises de courant, et du point d'où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que les extensions / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utilisez qu'avec un chariot, support, trépied, crochet ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez attentif lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
13. Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
14. Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque sorte, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil ou si ce dernier a été exposé aux moisissures ou à la pluie.
15. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
16. Le marquage de risque d'étouffement et les symboles graphiques associés sont présents sur la face arrière de l'unité.
17. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou aux écabossures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé dessus.
18. Toute exposition prolongée à un niveau de volume élevé peut endommager l'ouie ou causer sa perte définitive. Il est donc recommandé de ne pas utiliser un casque ou écouteurs pendant une durée prolongée.
19. La prise de courant doit se situer à proximité de la radio, afin de pouvoir débrancher celle-ci en cas d'urgence. Pour déconnecter l'alimentation de la radio, il suffit de débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.

⚠ IMPORTANT

Lorsque votre radio reçoit des interférences lors de l'utilisation de la bande AM causés par la proximité de son adaptateur, éloignez-la de son adaptateur secteur de 30cm.

Veuillez noter que tous les adaptateurs CA ne sont pas les mêmes.

L'adaptateur CA fourni avec cette radio est conçu pour être utilisé exclusivement avec cet appareil. N'utilisez pas un adaptateur CA de spécifications différentes que celles de l'adaptateur CA fourni.

N'utilisez pas un adaptateur CA qui ne répond pas aux spécifications appropriées.

Informations importantes sur la recharge et l'utilisation de batteries rechargeables

1. Rechargez les batteries dans tous les cas au moins tous les 2 mois.
2. Assurez-vous que le commutateur de sélection de la batterie à l'intérieur du compartiment de la batterie soit sur la position « NiMH ».
3. Mettez les piles dans le compartiment tout en faisant attention à la correcte polarité des piles (+ et -).
4. Première utilisation: Rechargez les piles neuves d'une charge continue, ininterrompue jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées. Cette première charge peut prendre plus longtemps que la normale. Pour une durée de vie de la batterie plus longue, il est conseillé de recharger toujours en une seule charge continue et ininterrompue jusqu'à ce que les batteries soient pleines et de ne pas recharger à nouveau alors que les batteries sont toujours pleines.
5. Les nouvelles batteries ne pourront pas atteindre leur pleine capacité qu'après un certain temps d'utilisation (plusieurs cycles de charge et de décharge).
6. Laissez le groupe complet de batteries en place à l'intérieur de la radio et n'utilisez ces piles ou que quelques-unes d'entre elles à d'autres fins. Cela se traduira par un mélange de batteries (entièrement) chargée et (partiellement) vides. Cela peut sérieusement endommager les batteries et la radio lorsqu'elles sont rechargées.
7. Il est conseillé de seulement charger les batteries à une température ambiante entre 5°C - 35°C dans des températures inférieures ou supérieures la pleine charge ne peut pas être atteinte.
8. En fonction de la capacité des batteries, la transition de la charge d'un état « vide » à « plein » peut prendre plusieurs heures, voire jusqu'à 6 heures ou plus.
9. Ne chargez pas les batteries lorsque la radio est chaude ou exposée à la chaleur ou à des sources de chaleur.
10. Il est conseillé de nettoyer les contacts métalliques des batteries et du chargeur à l'intérieur de la radio par exemple, avec une pulvérisation de temps à autre.
11. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables anciennes et des nouvelles.
12. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables et des non rechargeables.
13. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables pleines et vides.
14. N'utilisez pas de piles qui ont une capacité mAh différente.
15. N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou qui fuient.
16. Le voyant du niveau de la batterie est seulement une indication approximative et peut varier selon le type de batterie qui est utilisé.
17. Les batteries peuvent chauffer pendant la charge.
18. Dans des conditions de froid la capacité des batteries sera beaucoup plus faible que lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale.
19. Les batteries (même lorsqu'elles sont fournies avec la radio), comme étant consommables, ne tombent pas sous les conditions de garantie de la radio.
20. Les piles ne doivent pas être éliminées par incinération et avec les ordures ménagères.
21. Les piles jetables doivent être prises par un centre de recyclage approprié si possible.
22. **ATTENTION:** « Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect. »

Contrôles

1	Bouton Page	14	Bouton Volume bas
2	Préréglage 1	15	Bouton de couplage Bluetooth
3	Préréglage 2	16	Bouton Source / incrémentation de la syntonisation
4	Préréglage 3 / Bouton Rembobinage	17	Bouton Horloge / réglage de l'heure
5	Préréglage 4 / Bouton Lecture / Pause	18	Bouton Alarme par sonnerie (buzzer)
6	Préréglage 5 / Bouton Avance rapide	19	Bouton Alarme radio
7	Haut-parleur	20	Compartiment de la batterie
8	Écran LCD	21	Commutateur des piles NiMH / Alcaline
9	Voyant LED de charge de la batterie / Bluetooth	22	Prise USB pour la mise à niveau logicielle (uniquement pour le service clients)
10	Bouton Alimentation / Veille / Sommeil (Arrêt)		
11	Molette de réglage de la syntonisation / Bouton de Sélection / Recherche	23	Antenne télescopique
12	Bouton Scan / ATS	24	Prise casque
13	Bouton Volume haut	25	Prise DC IN

Icônes affichées à l'écran

A	Echelle de la puissance du signal	H	Indicateur PM
B	Icône stéréo FM (pour le casque)	I	Icône d'erreur de la batterie
C	Icône de la fonction Sommeil / Snooze	J	Icône d'alarme par sonnerie buzzer
D	Icône de charge de la batterie	K	Icône de l'alarme radio
E	Icône du Bluetooth	L	Indique la bande utilisée
F	Affichage de la fréquence / Horloge / niveau du volume	M	Indicateur PM
G	Affichage de l'horloge / Affichage du numéro de préréglage		

Fonctionnement des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil en soulevant le loquet.

⚠ REMARQUE

Avant d'insérer les piles, vérifiez la position du commutateur des piles NiMH / Alcaline. Si vous utilisez des piles non rechargeables, assurez-vous que le commutateur des piles NiMH / Alcaline situé à l'intérieur du compartiment à piles soit sur la position piles Alcaline. Si vous utilisez des batteries rechargeables, veuillez mettre le commutateur des piles NiMH / Alcaline sur la position piles NiMH.

2. Insérez quatre piles LR6 (format AA) dans les espaces prévus à cet effet.
3. Assurez-vous que toutes les piles soient insérées avec la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment des piles. Replacez le couvercle.

⚠ IMPORTANT

Lors de l'utilisation de piles alcalines, le commutateur de la pile doit être placé en position piles alcaline. Ne pas le faire pourrait endommager gravement les piles ou la radio.

4. Une charge réduite, une distorsion, un son « brouillé » et l'affichage de l'icône « E » clignotant ou celui d'une pile vide clignotant à l'écran sont autant de signes indiquant que les piles doivent être remplacées.
5. Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles de la radio.
   - Si une écoute prolongée de la radio est prévue en utilisant les piles, l'utilisation de piles rechargeables est recommandée.

Recharger les piles

⚠ IMPORTANT

Lors de l'utilisation de piles rechargeables, le commutateur des piles doit être placé sur la position piles NiMH. Les piles ne seront rechargées que lorsque la radio sera éteinte et connectée à l'adaptateur secteur.

Le voyant de charge clignotera en rouge pour indiquer que les piles sont en cours de charge. Les piles seront complètement chargées après un délai d'environ 4-6 heures en fonction de leur capacité. Le voyant de charge sera rouge fixe lorsque la charge de la batterie est terminée.

⚠ REMARQUE

La durée de chargement total de vos piles peut varier en fonction de la capacité mAh de vos piles. Des piles avec un mAh plus élevé demandent un temps de chargement plus long.

Pendant le processus de charge, si une pile est détectée comme étant défectueuse / endommagée, l'écran affichera l'icône d'erreur de la batterie avec le numéro de la batterie correspondante clignotera à l'écran.



Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fourni avec cet appareil est de 9 volts en courant continu avec une broche centrale positive de 1.2A.

Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC IN sur le côté gauche de la radio. Branchez l'adaptateur dans une prise secteur standard.

À chaque utilisation de l'adaptateur, les piles seront automatiquement déconnectées. L'adaptateur secteur doit être débranché de l'alimentation principale lorsqu'il n'est pas utilisé.

⚠ IMPORTANT

L'adaptateur secteur sert à connecter la radio à l'alimentation. L'adaptateur secteur utilisé pour la radio doit rester accessible pendant une utilisation normale afin de débrancher complètement la radio de la source d'alimentation.

Réglage de l'horloge

Lors de la première utilisation de la radio après l'installation des piles ou la connexion de l'adaptateur secteur, l'affichage clignotera comme suit : . Tournez la molette de réglage Tuning pour régler les heures requises. Appuyez sur le bouton de Sélection. Les chiffres des minutes se mettront alors à clignoter. Tournez la molette de réglage Tuning pour régler les minutes requises. Appuyez sur le bouton de Sélection pour terminer le réglage de l'horloge. L'écran affichera alors l'heure actuelle.

Si vous souhaitez régler l'heure, vous pouvez régler l'horloge lorsque la radio est sous tension ou en veille. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip; les chiffres des heures clignoteront à l'écran. Suivez les instructions ci-dessus pour régler l'heure / minutes.

Recherche et Syntonisation par scan – FM / AM

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la bande de fréquence requise en appuyant sur le bouton Source. Pour la bande FM, déployez et tournez complètement l'antenne télescopique pour obtenir la meilleure réception possible. Pour la bande AM, tournez la radio pour obtenir le meilleur signal possible. (Veuillez noter que cette radio a une antenne AM intégrée.)
3. Pour rechercher une fréquence dans un ordre croissant, tournez la molette de réglage Tuning dans le sens des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton Recherche. Votre radio cherchera dans un ordre croissant (des basses fréquences aux hautes fréquences) et s'arrêtera automatiquement quand elle trouvera une station de puissance suffisante.

   Pour rechercher une fréquence dans un ordre décroissant, tournez la molette de réglage Tuning dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton Recherche. Votre radio cherchera dans un ordre décroissant et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station de puissance suffisante.

   Syntonisation par scan: appuyez sur le bouton Scan. La radio recherchera et s'arrêtera automatiquement pendant environ 6 secondes lorsqu'elle trouvera une station de radio. Appuyez à nouveau sur le bouton Scan pendant ces 6 secondes pour écouter la station trouvée. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Scan (après les 6 secondes) lorsqu'elle a trouvé une station de radio, la radio continuera la recherche de nouvelles stations disponibles.
4. Si vous souhaitez afficher l'heure actuelle, appuyez simplement sur le bouton Horloge.
5. Appuyez sur le bouton Volume haut / bas pour définir le niveau sonore souhaité.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton d'alimentation. L'affichage indiquera « OFF » (Arrêt).

Syntonisation de type ATS (Auto Tuning System) – FM / AM

La radio comporte un Système de Syntonisation Automatique (ATS) qui enregistre automatiquement les stations de radio dans les préréglages stockés dans la mémoire de la radio pour les bandes FM et AM en fonction de la puissance du signal des stations reçues. ATS FM / ATS AM peuvent uniquement fonctionner lorsque la radio est allumée.

1. Allumez la radio. Sélectionnez la bande FM ou AM en appuyant sur le bouton Source.
2. Appuyez sur le bouton ATS et maintenez-le enfoncé. La radio démarre le Système de Syntonisation Automatique (ATS) et enregistrera les stations trouvées en fonction de la puissance du signal dans les préréglages stockés dans la mémoire. La radio autorise un maximum de 20 préréglages dans 4 pages stockées dans la mémoire concernant les bandes FM et AM. La bande météo ne comporte pas de Système de Syntonisation Automatique.

   Toutes les stations préréglées précédemment mémorisées seront effacées lorsque la fonction ATS est lancée et que les stations sont trouvées.

   La station mémorisée sur P 1 ⏮ ⏭ sera rappelée une fois l'opération de la fonction ATS est terminée.

Syntonisation manuelle – FM / AM

1. Lorsque votre radio est allumée, appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la bande de fréquence souhaitée.
2. Tournez la molette de réglage Tuning pour syntoniser une station. La fréquence changera par incrément de 50khz / 100kHz / 200kHz pour la bande FM ou de 9kHz / 10kHz pour la bande AM.
3. Lorsque la fin de la bande de fréquence est atteinte, la radio recommencera à syntoniser à partir de l'extrémité opposée de la bande de fréquence.
4. Appuyez sur le bouton Volume haut / bas pour définir le niveau sonore souhaité.

Stations préréglées – FM / AM

La radio dispose de 20 préréglages en mémoire pour chacune des bandes de fréquence radios, 20 pour FM et 20 pour AM.

1. Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la bande de fréquence désirée.
2. Syntonisez la station de radio requise comme décrit précédemment.
3. Pour mémoriser la station FM / AM en tant que préréglage, appuyez sur le bouton Page pour sélectionner la page du préréglage requis (pages 1 à 4), puis maintenez enfoncée le bouton de préréglage requis (1-5) jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'écran affichera la page et le numéro de préréglage en mémoire sélectionné. Par exemple, « P 1 ⏮ ⏭ ».

Rappel d'une station préréglée – FM / AM

1. Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la bande de fréquence désirée.
2. Pour rappeler une station préréglée, appuyez sur le bouton Page pour sélectionner la page du préréglage désirée (1-4) puis appuyez momentanément sur le bouton du préréglage désiré (1-5) pour que la radio syntonise la station enregistrée dans la mémoire du préréglage sélectionnée.

⚠ REMARQUE

« --- » clignotera sur l'écran si aucune station n'a été mémorisée dans ce préréglage.

Réglage de l'alarme

Votre radio dispose de deux types d'alarmes qui peuvent être réglés pour vous réveiller avec une radio AM / FM ou avec une sonnerie. Assurez-vous que le réglage de l'heure soit terminé avant de régler l'heure de l'alarme. Les alarmes peuvent être réglées lorsque l'appareil est éteint ou en cours de lecture. Les alarmes seront sauvegardées en cas de panne de courant.

Réglage de l'alarme radio

1. Appuyez sur le bouton de l'alarme radio et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône de l'alarme radio clignote à l'écran, suivi de deux bips.
2. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner l'heure souhaitée et appuyez sur le bouton de Sélection pour confirmer le réglage de l'heure.
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner les minutes souhaitées et appuyez sur le bouton de Sélection pour confirmer le réglage des minutes. Le réglage de l'alarme radio est maintenant terminé. L'icône d'une alarme radio active est affiché à l'écran. L'alarme radio est réglée sur la dernière station écoutée.

⚠ REMARQUE

L'alarme radio basculera automatiquement en alarme sonore lorsque le signal de la station de l'alarme radio sélectionnée est trop faible.

4. Pour changer rapidement le statut On / Off (Activé / désactivé) de l'alarme radio, appuyez sur le bouton de l'alarme radio.

Réglage de l'alarme par sonnerie

1. Appuyez sur le bouton de l'alarme par sonnerie et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône de l'alarme par sonnerie clignote à l'écran, suivi de deux bips.
2. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner l'heure souhaitée et appuyez sur le bouton de Sélection pour confirmer le réglage de l'heure.
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner les minutes souhaitées et appuyez sur le bouton de Sélection pour confirmer le réglage des minutes. Le réglage de l'alarme par sonnerie est maintenant terminé. L'icône d'une alarme par sonnerie active est affichée à l'écran.
4. Pour changer rapidement le statut On / Off (Activé / désactivé) de l'alarme par sonnerie, appuyez sur le bouton d'alarme par sonnerie.

Lorsque l'alarme retentit

Pour annuler une alarme qui retentit, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Lorsque l'alarme par sonnerie est activée, l'icône de l'alarme par sonnerie clignotera à l'écran. L'alarme se déclenchera doucement et augmentera progressivement de niveau (Humane Wake System). L'alarme retentira pendant 1 minute suivie d'une minute de silence, répétant ce schéma pendant 60 minutes à moins que vous l'annuliez.

Lorsque l'alarme radio est activée, l'alarme se déclenchera selon le « Humane Wake System » et l'icône de l'alarme radio clignotera à l'écran pendant 60 minutes.

Désactiver / annuler les paramètres de l'alarme

Pour annuler les paramètres de l'alarme radio / par sonnerie avant que celle-ci ne retentit, appuyez sur le bouton d'alarme radio / par sonnerie. « OFF » s'affichera à l'écran. L'icône d'alarme radio / par sonnerie disparaîtra de l'écran.

Fonction de répétition (Snooze)

Lorsque l'alarme radio retentit, en appuyant sur un bouton autre que les boutons Volume et le bouton d'alimentation, l'alarme sera interrompu pendant 5 minutes. Lorsque l'alarme par sonnerie retentit, vous pouvez l'éteindre pendant 5 minutes en appuyant sur un bouton autre que le bouton d'alimentation. L'icône Snooze s'affichera à l'écran et « Z » clignotera également. Pour annuler la minuterie de répétition de Snooze lorsque l'alarme est suspendue, appuyez sur le bouton d'al

Sintonización ATS (Auto Tuning System – Sistema de sintonización automática) – FM / AM

La radio cuenta con un sistema de sintonización automática (ATS) que guardará automáticamente las emisoras de radio en las presintonías de memoria en la banda FM y AM según la intensidad de la señal de las emisoras entrantes. La función de ATS FM / ATS AM solo se puede usar cuando la radio está encendida.

1. Encienda la radio. Seleccione la fuente FM o AM presionando el botón de banda.
2. Mantenga presionado el botón de ATS. La radio iniciará el sistema de sintonización automática (ATS) y almacenará las emisoras encontradas en las presintonías de memoria según la intensidad de señal. La radio permite un máximo de 20 presintonías en 4 páginas de memoria, tanto en la banda FM como en la AM. La banda meteorológica no cuenta con el sistema de sintonización automática.

Todas las emisoras presintonizadas anteriormente se borrarán cuando comience el uso del ATS y se encuentren emisoras.

La emisora guardada en P 1 se seleccionará una vez que termine el ATS.

Sintonización manual – FM / AM

1. Con la radio encendida, presione el botón de fuente para seleccionar la banda de frecuencia deseada.
2. Gire el control de sintonización para sintonizar una emisora. La frecuencia cambiará a intervalos de 50kHz / 100kHz / 200kHz en FM y de 9kHz / 10kHz en AM.
3. Cuando se alcanza el final de una banda de frecuencia, la radio reconmenzará la sintonización por el extremo opuesto de la banda.
4. Presione el botón de subir / bajar volumen para ajustar el volumen según desee.

Presintonizar emisoras – FM / AM

La radio tiene 20 presintonías de memoria para radio FM y otras 20 para radio AM.

1. Con la radio encendida, presione el botón de fuente para seleccionar la banda de frecuencia deseada.
2. Sintonice la emisora deseada tal y como se describió anteriormente.
3. Para almacenar una emisora FM / AM como una presintonía, presione el botón de página para seleccionar la página de presintonías deseada (de la 1 a la 4) y a continuación, mantenga presionado el botón de la presintonía deseada (de la 1 a la 5) hasta que escuche un pitido. En pantalla se mostrará la página y la presintonía seleccionada, como por ejemplo «P 1 M 1».

Seleccionar una presintonía – FM / AM

1. Con la radio encendida, presione el botón de fuente para seleccionar la banda de frecuencia deseada.
2. Para seleccionar una presintonía, presione el botón de página para seleccionar la página de presintonías deseada (de la 1 a la 4) y presione momentáneamente el botón de la presintonía deseada (de la 1 a la 5). La radio sintonizará la emisora guardada en la memoria de la presintonía seleccionada.

⚠ NOTA
Si no se ha guardado ninguna emisora en la presintonía seleccionada, en pantalla parpadeará "---".

Configurar la alarma

La radio tiene dos tipos de alarmas que pueden configurarse para despertarte usando la radio AM / FM o una alarma de zumbador. Antes de configurar la hora de la alarma, asegúrese de que la configuración de la hora se haya completado. Las alarmas pueden configurarse mientras la unidad está apagada o durante la reproducción. En caso de falla eléctrico, las alarmas se conservarán.

Configurar la alarma de radio

1. Mantenga presionado el botón de alarma de radio hasta que el símbolo 🕒–🔔 parpadee en pantalla seguido de dos pitidos.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar la hora deseada y presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de la hora.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar los minutos deseados y presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de los minutos. La configuración de la alarma de radio estará ahora completada. En pantalla se mostrará el símbolo de alarma de radio activa. La alarma de radio se configura a la última emisora escuchada.

⚠ NOTA
La alarma de radio cambiará automáticamente a alarma de zumbador si la señal de la emisora de la radio de alarma es demasiado débil.

4. Para cambiar el estado de la alarma de radio rápidamente de activado a desactivado, presione y suelte el botón de alarma de radio.

Configurar la alarma de zumbador

1. Mantenga presionado el botón de alarma de zumbador hasta que el símbolo 🕒–🔔 parpadee en pantalla seguido de dos pitidos.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar la hora deseada y presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de la hora.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar los minutos deseados y presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de los minutos. La configuración de la alarma de zumbador estará ahora completada. En pantalla se mostrará el símbolo de alarma de zumbador activa.
4. Para cambiar el estado de la alarma de zumbador rápidamente de activado a desactivado, presione y suelte el botón de alarma de zumbador.

Al sonar la alarma

Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón de encendido.

Cuando la alarma de zumbador se active, el símbolo de alarma de zumbador parpadeará en pantalla. La alarma empezará a sonar de forma suave e irá incrementando el nivel gradualmente (Humane Waking System - Sistema de despertar humano). Sonará durante 1 minuto y se restablecerá en silencio durante 1 minuto. Esto se repetirá durante 60 minutos si no ser que la cancele. Cuando la alarma de radio se active, la alarma se activará en Sistema de despertar humano y el símbolo de alarma de radio parpadeará en pantalla durante 60 minutos.

Desactivar / cancelar la configuración de alarma

Para cancelar la configuración de alarma de radio o zumbador antes de que suene, presione el botón de alarma de radio o zumbador. En pantalla se mostrará "OFF" (desactivada). El símbolo de alarma de radio o zumbador desaparecerá de la pantalla.

Función de posponer

Al sonar la alarma de radio, presione cualquier botón excepto los de volumen y encendido para silenciar la alarma por 5 minutos. Al sonar la alarma de zumbador, presione cualquier botón excepto el de encendido para silenciar la alarma por 5 minutos. En pantalla se mostrará el símbolo de posposición 💤 y "Z" parpadeará en pantalla. Para cancelar la posposición mientras la alarma está suspendida, presione el botón de encendido.

Apagado automático

El temporizador de apagado automático apagará automáticamente la radio después de que haya transcurrido un tiempo preestablecido.

1. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que la radio pite. Mantenga presionado el botón de encendido para recorrer las diferentes opciones de apagado automático disponibles: 60-45-30-15-120-90-60 minutos.
2. Suelte el botón de encendido cuando el tiempo de apagado automático deseado aparezca en pantalla. El símbolo 💤 de apagado automático aparecerá en pantalla.
3. Para cancelar la función de apagado automático presione el botón de encendido. El símbolo de apagado automático desaparecerá y la radio se apagará.

Versión del software / configurar el formato de la hora y los intervalos de sintonización

Versión del software

La visualización de la versión del software no puede alterarse y es solo para referencia.

1. Presione el botón de encendido para apagar la radio.
2. Mantenga presionado el botón de fuente hasta que la radio pite. La versión del software (por ejemplo, Pxx) se mostrará en pantalla.

Configuración del formato de la hora e intervalos de sintonización

1. Después de que se muestre la versión del software en pantalla, siga presionando el botón de fuente hasta que el formato de la hora (por ejemplo, 24 h) aparezca en pantalla. Gire el control de sintonización para seleccionar "12H" o "24H".
2. Presione el botón de seleccionar para confirmar la configuración del formato de hora y entrar a la configuración de los intervalos de sintonización AM.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "10" o "9" kHz. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de los intervalos de sintonización AM y entrar a la configuración de los intervalos FM.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "100", "200" o "50" kHz. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de los intervalos de sintonización FM.

⚠ NOTA
En Europa y otras partes del mundo, el intervalo de sintonización AM es de 9kHz, mientras que en América del Norte es de 10kHz. Los intervalos de sintonización FM también varían de un país a otro.

Cambiar el intervalo de sintonización AM tendrá como resultado la eliminación de todas las configuraciones de alarmas de radio y de las presintonías AM guardadas en la radio.

Escuchar música via retransmisión por Bluetooth

Necesitará emparejar su dispositivo Bluetooth con su PR-D12BT antes de poder autenticarlos para reproducir / retransmitir música por Bluetooth en su PR-D12BT.El emparejamiento creará un 'enlace' de modo que ambos dispositivos puedan reconocerse mutuamente.

Emparejar y reproducir desde su dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Con la radio encendida, presione el botón de fuente para seleccionar la función Bluetooth. El icono de Bluetooth 🅱 se mostrará en pantalla. El indicador LED de Bluetooth de la radio parpadeará rápidamente en color azul para indicar que la radio no ahora visible.
2. Active la función Bluetooth en su dispositivo y enlácelo con la radio, siguiendo lo especificado en su manual de instrucciones. Acceda a la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo " PR-D12BT " (en algunos smartphones equipados con versiones anteriores a BT2.1, podría necesitar introducir la clave "0000").
3. Una vez conectado, habrá un tono de confirmación y el indicador LED de Bluetooth permanecerá encendido en color azul. Ahora podrá seleccionar y reproducir cualquier música desde su dispositivo fuente.
4. El volumen podrá ser ajustado desde su dispositivo o directamente desde la radio. Utilice los controles en su dispositivo con funcionalidad Bluetooth o los de la radio para reproducir / pausar y navegar por pistas.

⚠ NOTA
- Si 2 dispositivos Bluetooth se intentaran emparejar por primera vez y ambos buscaran su radio, ésta se mostrará disponible en ambos dispositivos. Sin embargo, si un dispositivo se enlazase con esta unidad primero, entonces el otro dispositivo Bluetooth no la encontrará en el listado.
- Si moviera el dispositivo fuera del alcance de Bluetooth, la conexión a su radio se desconectará temporalmente. Su radio se reconectará automáticamente si el dispositivo al que estuviera conectado volviese a estar dentro del radio de alcance. Tenga en cuenta que durante el periodo de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.
- Si se mostrase "PR-D12BT" en su listado de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no pudiera conectarse a él, elimine el elemento de la lista y empareje el dispositivo de nuevo con la radio siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- El radio de alcance operativo entre el sistema y el dispositivo emparejado es de aproximadamente 10 metros (30 pies).Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo podrá reducir el rango de alcance.
- El funcionamiento de la conexión Bluetooth podrá variar dependiendo de los dispositivos Bluetooth conectados. Por favor, consulte las capacidades Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su radio. Todas las funcionalidades podrían no ser compatibles en algunos dispositivos Bluetooth emparejados.
- En algunos teléfonos móviles, hacer / recibir llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otra actividad no relacionada con la retransmisión de audio podría silenciar la retransmisión de audio por Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente de su dispositivo. Este tipo de comportamiento es una función del dispositivo conectado y no indica ningún fallo de funcionamiento de su PR-D12BT.

Reproducir ficheros de audio en modo Bluetooth

Una vez haya conectado satisfactoriamente su radio con el dispositivo Bluetooth deseado, podrá comenzar a reproducir música utilizando los controles de su dispositivo Bluetooth.

1. Cuando la reproducción haya comenzado, ajuste el volumen al nivel deseado utilizando los controles de volumen de su radio o bien, los de su dispositivo Bluetooth.
2. Utilice los controles en su dispositivo Bluetooth para reproducir / pausar y navegar por pistas.Alternativamente, podrá controlar la reproducción utilizando los botones Reproducir / Pausar (⏯), Pista siguiente (⏭), Pista anterior (⏮) de su radio.
3. Mantenga pulsado el botón Avance rápido / Rebobinar para desplazarse por la pista actual. Suelte el botón cuando alcance el punto deseado.

⚠ NOTA
No todas las aplicaciones de reproducción o dispositivos podrían responder a todos estos controles.

Reconectar a un dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente

El PR-D12BT puede memorizar hasta 8 dispositivos Bluetooth emparejados, cuando la memoria exceda esta cantidad, se sobrescribirá el dispositivo emparejado más antiguo.

Si su dispositivo Bluetooth ya hubiera sido emparejado anteriormente con el PR-D12BT, la unidad memorizará su dispositivo Bluetooth e intentará reconectarse con el dispositivo Bluetooth al que se conectó por última vez. Si el último dispositivo Bluetooth conectado no estuviera disponible, el PR-D12BT intentará conectarse al penúltimo dispositivo.

Desconectar su dispositivo Bluetooth

1. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 2-3 segundos para desconectarlo de su dispositivo Bluetooth o apague el Bluetooth en su dispositivo para desactivar la conexión. Escuchará un tono de confirmación y el indicador LED de Bluetooth de la radio parpadeará rápidamente en color azul para indicar que la radio es nuevamente visible para la vinculación.
2. También puede pulsar el botón Fuente de audio y seleccionar cualquier otro modo diferente al de Bluetooth para desactivar la conexión.

Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Restablecer los valores de fábrica

Si desea restablecer completamente la radio a su estado inicial siga el procedimiento siguiente. Al restablecer los valores de fábrica, todos los ajustes introducidos por el usuario se borrarán.

1. Apague la radio.
2. Mantenga presionados al mismo tiempo los botones de presintonía 3 y de fuente. En pantalla aparecerá parpadeando "dEF". Continúe presionando hasta que todos los iconos aparezcan en la pantalla. Ahora se habrá completado el restablecimiento de los valores de fábrica.

Toma de auriculares

En la parte izquierda de la radio se encuentra situada una toma para auriculares estándar de 3,5mm para su uso con auriculares. Conectar unos auriculares silenciará automáticamente el altavoz interno.


Tenga en cuenta que la sensibilidad de los auriculares puede variar ampliamente. Nosotros recomendamos que configure el volumen a un nivel bajo antes de utilizar los auriculares a la radio.

⚠ IMPORTANTE
- Una presión excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.
- Para evitar posibles daños en la audición, no escuche a niveles de volumen alto durante largos periodos de tiempo.

Especificaciones

Adaptador de alimentación de CA	CC 9V 1,2A pin central positivo
Baterías	4 x LR6 (tamaño AA)
Duración de la batería	Aproximadamente 35horas de escucha con el altavoz a volumen normal.
	Aproximadamente 80horas de escucha con los auriculares a volumen normal.
Tiempo de carga de la batería recargable	Aproximadamente de 4 a 6 horas
La duración y el tiempo de carga de la batería dependen de la capacidad de la batería seleccionada.	
Frecuencia de banda	FM 87.50-108 MHz
	AM 522-1710 kHz (9kHz / intervalo)
	AM 520-1710 kHz (10kHz / intervalo)
Cobertura de frecuencia	
Bluetooth	
Especificación Bluetooth	Bluetooth® Ver 4.1
Perfiles soportados	A2DP 1.2, de AVRCP 1.5
Códec de audio Bluetooth	SBC, AAC
Potencia de transmisión	10metros / 30pies
Frecuencia y potencia máxima transmitida	2402MHz ~ 2480MHz: 2.76dBm (Bluetooth EDR)
Altavoz	3pulgadas, 8Ω / 3W
Potencia de salida	
Altavoz	1W
Auriculares	1mW + 1mW
Toma de auriculares	3,5mm de diámetro
Sistema de antena	Antena telescópica FM
	Antena AM de ferrita integrada
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a +35°C

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:



La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificación previa.

NL Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees alle instructies zorgvuldig.
2. Bewaar deze instructies, zodat u ze in de toekomst nog eens kunt doornemen.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Beschermt het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen accessoires / hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Laten gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.
13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn geraakten, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade of gehoorverlies veroorzaken. U kunt langdurig luisteren met een extreem hoog volume het best voorkomen als u dit apparaat gebruikt in combinatie met oordopjes of een hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Trek de stekker uit het stopcontact om de radio los te koppelen van het lichtnet.

⚠ BELANGRIJK
Als uw radio laat heeft van storing op de AM-band door de adapter, plaats de radio dan verder uit de buurt van de netadapter en zorg dat de afstand tussen de adapter en de radio minimaal 30cm is.

Houd er rekening mee dat niet alle netadapters hetzelfde zijn.

De netadapter die wordt meegeleverd met deze radio is ontworpen om uitsluitend met dit apparaat gebruikt te worden. Gebruik geen netadapter die verschilt van de specificaties op de meegeleverde netadapter.

Gebruik geen netadapter die niet voldoet aan de juiste specificaties.

Belangrijke informatie over het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen

1. Laad de batterijen altijd minimaal eens elke 2 maanden op.
2. Zorg ervoor dat de batterijcontacten in het batterijvak in de stand "NiMH" staat.
3. Plaats de batterijen in het vak en let daarbij op de juiste polariteit van de batterijen (+ en -).
4. Eerste gebruik: Laad nieuwe batterijen in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op tot ze vol zijn. Deze eerste oplaadbeurt kan wat langer duren dan normaal. Voor een optimale, levenslange batterijprestatie wordt aanbevolen om batterijen altijd in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op te laden tot de batterijen vol zijn en de batterijen daarna niet opnieuw aan te laten zolang de batterijen nog vol zijn.
5. Nieuwe batterijen zullen hun volledige capaciteit pas na enige tijd van gebruik bereiken (een aantal laad- en ontlaadcycli).
6. Laat de volledige groep batterijen in de radio zitten en gebruik deze batterijen of een aantal van deze batterijen niet voor andere doeleinden. Dit resulteert in een mix van (volledig) opgeladen batterijen en (gedeeltelijk) lege batterijen. Dit kan de batterijen en de radio ernstig beschadigen bij het opladen.
7. Het wordt aanbevolen de batterijen bij een kamertemperatuur tussen 5 graden C – 35 graden C op te laden. Bij lagere of hogere temperaturen kunnen de batterijen niet volledig worden opgeladen.
8. Afhankelijk van de capaciteit van de batterijen, kan het opladen van "leeg" tot "vol" enkele uren in beslag nemen, zelfs tot 6 uur of meer.
9. Laad batterijen niet op als de radio warm is of is blootgesteld aan warmtebronnen.
10. Het wordt aanbevolen de metalen contactpunten van de batterijen en de oplader in de radio van tijd tot tijd te reinigen, bijv. met een schoonmaakspray voor elektronische contacten.
11. Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
12. Gebruik geen mix van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.
13. Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.
14. Gebruik geen batterijen die een verschillende mAh-capaciteit hebben.
15. Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
16. De weergave van het batterijniveau is slechts een indicatie en kan variëren, afhankelijk van het gebruikte soort batterijen.
17. Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen.
18. In koude omstandigheden zal de capaciteit van de batterijen veel lager zijn dan bij kamertemperatuur.
19. Batterijen (zelfs indien meegeleverd met de radio), zijn verbruiksartikelen, en vallen daarom niet garantievoorwaarden van de radio.
20. Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huisvuil of worden verbrand.
21. Wegwerpbatterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.
22. **LET OP:** "Explosiegevaar indien de batterijen worden verwrongen door batterijen van een onjuist type."

Bedieningselementen

Ⓐ Pagina-knop
Ⓑ Voorkeurzender 1
Ⓒ Voorkeurzender 2
Ⓓ Voorkeurzender 3 / Terugspoelen-knop
Ⓔ Voorkeurzender 4 / Afspelen / Pauzeren-knop
Ⓕ Voorkeurzender 5 / Vooruitspoelen-knop
Ⓖ Luidspreker
Ⓗ LCD-display
Ⓘ Oplaad / Bluetooth-indicator
Ⓙ Power / Standby / Slaap-knop
Ⓚ Afstem / Select / Zoeken-knop
Ⓛ Scan / ATS-knop
Ⓜ Volume verhogen-knop
Ⓝ Volume verlagen-knop
Ⓞ Bluetooth-knop
Ⓟ Bron / Afstemstap-knop
Ⓠ Klok / Tijd instellen-knop
Ⓡ Zoemeralarm-knop
Ⓢ Radioalarm-knop
Ⓣ Batterijvak
Ⓤ USB-poort voor bijwerken software (alleen voor klantenservice)
Ⓥ Telescopische antenne
Ⓦ Hoofdtelefoonuitgang
Ⓧ DC-INGANG

Pictogrammen op display

Ⓐ Signaalsterkte-indicator
Ⓑ FM-stereo-indicator (voor hoofdtelefoon)
Ⓒ Slaap / sluimer-indicator
Ⓓ Batterijvermogen-indicator
Ⓔ Bluetooth-indicator
Ⓕ Weergave frequentie / klok / volumeniveau
Ⓖ Weergave klok / voorkeurzendernummer
Ⓗ PM-indicator
Ⓘ Batterijfout-indicator
Ⓙ Zoemeralarm-indicator
Ⓚ Radioalarm-indicator
Ⓛ Weergave gebruikte band
Ⓜ PM-indicator

Gebruik met batterij en

1. Open de batterijklep op de achterkant van het apparaat door de vergrendeling op te tillen.

⚠ OPMERKING
Controleer de stand van de NiMH / Alkaline-schakelaar voordat u de batterijen plaatst. Als u gebruik maakt van niet-oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in het batterijvak in de stand Alkaline staat. Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in de stand NiMH staat.

2. Plaats 4xLR6 (AA-formaat) batterijen in de ruimtes in het batterijvak.
3. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting (polariteit) worden geplaatst, zoals aangegeven in het batterijvak. Plaats de batterijklep terug.

⚠ BELANGRIJK
Als u gebruik maakt van alkalinebatterijen, moet de batterijschakelaar in de stand Alkaline staan. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot ernstige schade aan de batterijen of de radio.



4. Een lager vermogen, vervorming, 'stotterend geluid' en een knipperend pictogram "E" of een knipperende batterij op het display zijn allemaal teken dat de batterijen moeten worden vervangen.
5. Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te halen.
   - Als u verwacht veel te luisteren en gebruik maakt van batterijen, wordt aanbevolen gebruik te maken van oplaadbare batterijen.

De batterijen opladen

⚠ BELANGRIJK
Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, moet de batterijschakelaar in de stand NiMH staan. Batterijen worden alleen opgeladen als de radio is uitgeschakeld en is aangesloten op de netadapter.



De oplaadindicator knippert rood om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen neemt ongeveer 4-6 uur in beslag, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. De oplaadindicator blijft rood branden als het opladen van de batterijen is voltooid.

⚠ OPMERKING
De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk van de capaciteit (het aantal mAh) van een batterij. Batterijen met een hogere capaciteit (een hogere mAh-waarde) moeten langer worden opgeladen.

Als er tijdens het opladen nieuwe wordt gedetecteerd dat er een batterij defect of beschadigd is, dan worden de batterijen / batterijen met een bijbehorende batterijnummer weergegeven op het display. ⚠ knippert op het display.

De netadapter gebruiken

De netadapter die wordt meegeleverd met dit apparaat levert 9 volt gelijkstroom en 1,2A, de middelste pin is positief.

Steek de stekker van de adapter in de DC-INGANG op de linkerkant van de radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact.

Wanneer de adapter wordt gebruikt, wordt het contact met de batterijen automatisch verbroken. De netadapter moet uit het stopcontact worden getrokken wanneer de radio niet wordt gebruikt.

⚠ BELANGRIJK
De netadapter wordt gebruikt om de radio los te koppelen van het lichtnet. De netadapter die wordt gebruikt voor de radio moet bereikbaar blijven tijdens normaal gebruik om ervoor te zorgen dat de radio volledig kan worden losgekoppeld van het lichtnet.

De tijd instellen

Bij het eerste gebruik van de radio, nadat de batterijen zijn geplaatst of de netadapter is aangesloten, knippert 🕒 op het display. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur in te stellen. Druk op de Select-knop. De minuutcijfers knipperen. Draai aan de Afstemknop het gewenste aantal minuten in te stellen. Druk op de Select-knop om het instellen van de tijd te voltooien. Het display toont vervolgens de huidige tijd.

Als u de tijd wilt aanpassen, kunt u dit doen wanneer de radio is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat. Houd de Tijd instellen-knop ingedrukt totdat de uurcijfers knipperen. Stel het uur in met de Afstemknop en druk op de Select-knop om het instellen van de tijd te voltooien. Het display toont vervolgens de huidige tijd.

Scannen en afstemmen – FM / AM

1. Druk op de Power-knop om de radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste frequentieband door op Bron te drukken. Als u gebruik maakt van de FM-band, strek de telescopische antenne dan volledig uit en draai de antenne voor optimale ontvangst. Als u gebruik maakt van de AM-band, draai de radio dan voor de beste ontvangst. (Houd er rekening mee dat deze radio een ingebouwde AM-antenne heeft.)
3. Als u wilt afstemmen op een hogere frequentie, draait de Afstemknop dan met de klok mee en druk vervolgens op de Zoeken-knop. Uw radio zoekt nu op hogere frequenties naar een zender (van lage frequentie naar hoge frequentie) en stopt automatisch wanneer de radio een zender met voldoende signaalsterkte vindt.

   Als u wilt afstemmen op een lagere frequentie, draai de Afstemknop dan tegen de klok in en druk vervolgens op de Zoeken-knop. Uw radio zoekt nu op lagere frequenties naar een zender en stopt automatisch wanneer de radio een zender met voldoende signaalsterkte vindt.

   Scannen: druk op de Scan-knop, de radio zoekt en stopt automatisch opgever 6 seconden wanneer er een zender wordt gevonden. Druk binnen 6 seconden nogmaals op de Scan-knop om naar de gevonden zender te luisteren. Als u niet op de Scan-knop drukt wanneer er een zender is gevonden, gaat de radio na 6 seconden door met zoeken naar de volgende beschikbare zender.
4. Als u de huidige tijd wilt bekijken, druk dan simpelweg op de Klok-knop.
5. Om de Volume verhogen / verlagen-knop om het volume naar wens in te stellen.
6. Als u de radio wilt uitschakelen, druk dan op de Power-knop. Het display toont de melding "OFF".

Afstemmen met ATS (Auto Tuning System) – FM / AM

De radio beschikt over een Auto Tuning System (ATS, automatisch afstemsysteem) dat automatisch radiozenders opslaat onder de voorkeurzenders op de FM- en AM-band op basis van de signaalsterkte van de ontvangen zenders. ATS FM / ATS AM kan alleen worden gebruikt wanneer de radio is ingeschakeld.

1. Schakel de radio in. Selecteer de FM- of AM-band door op de Bron-knop te drukken.
2. Houd de ATS-knop ingedrukt. De radio start met Auto Tuning System (ATS, automatisch afstemsysteem), en slaat de gevonden zenders op basis van de signaalsterkte op onder de voorkeurzenders. De radio biedt een maximum van 20 voorkeurzenders op 4 gebeurpagina's voor zowel de FM- als de AM-band. De weerband beschikt niet over een automatisch afstemsysteem. Als eerder opgeslagen voorkeurzenders worden gewist wanneer de ATS-procedure start en er zenders worden gevonden.

   De zender die is opgeslagen op P 1 wordt opgeroepen nadat de ATS-procedure is voltooid.

Handmatig afstemmen – FM / AM

1. Druk wanneer de radio is ingeschakeld op de Bron-knop om de gewenste frequentieband te selecteren.
2. Draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50kHz / 100kHz / 200kHz voor FM of 9kHz / 10kHz voor AM.
3. Als het einde van de frequentieband wordt bereikt, gaat de radio verder met afstemmen vanaf het tegenovergestelde uiteinde van de frequentieband.
4. Druk op de Volume verhogen / verlagen-knop om het volume naar wens in te stellen.

Voorkeurzenders instellen – FM / AM

De radio beschikt over 20 voorkeurzenders voor elk FM- en AM-radio.

1. Druk wanneer de radio is ingeschakeld op de Bron-knop om de gewenste golfband te selecteren.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Als u een FM / AM-zender wilt opslaan als voorkeurzender, druk dan op de Pagina-knop om de gewenste voorkeurzenderpagina (1 tot 4) te selecteren en houd daarna de gewenste voorkeurzenderknop (1-5) ingedrukt tot u een pieptoon hoort en het display de pagina en het gekozen voorkeurzendernummer toont. bijv. "P 1 M 1".

Een voorkeurzender oproepen – FM / AM

1. Druk wanneer de radio is ingeschakeld op de Bron-knop om de gewenste golfband te selecteren.
2. Druk om een voorkeurzender op te roepen op de Pagina-knop om de gewenste voorkeurzenderpagina (1-4) te selecteren en druk vervolgens kort op de gewenste voorkeurzenderknop (1-5). Uw radio stemt nu af op de zender die is opgeslagen onder het voorkeurzendergeheugen.

⚠ OPMERKING
Als er geen zender is opgeslagen onder het gekozen voorkeurzendernummer, knippert "---" op het display.

Het alarm instellen

Uw radio beschikt over twee soorten alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM / FM-radio of het zoemeralarm. Zorg er voordat u de alarmtijd instelt voor dat u de tijd juist hebt ingesteld. De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat is uitgeschakeld of tijdens het afspelen. Alarmen blijven behouden in het geval van een stroomstoring.

Het radioalarm instellen

1. Houd de radioalarm-knop ingedrukt tot het radioalarm-pictogram 🕒–🔔 knippert op het display en u twee pieptonen hoort.
2. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur te selecteren en druk op de Select-knop om de uurinstelling te bevestigen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten te selecteren en druk op de Select-knop om de minuutinstelling te bevestigen. Het instellen van het radioalarm is nu voltooid. Het pictogram dat aangeeft dat het radioalarm actief is wordt getoond op het display. Het radioalarm is ingesteld op de zender die u het laatst hebt beluisterd.

⚠ OPMERKING
Het radioalarm schakelt automatisch over naar het zoemeralarm wanneer het signaal van de geselecteerde radiozender te zwak is.

4. Druk op de radioalarm-knop om het radioalarm snel in of uit te schakelen.

Het zoemeralarm instellen

1. Houd de zoemeralarm-knop ingedrukt tot het zoemeralarm-pictogram 🔔 knippert op het display en u twee pieptonen hoort.
2. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur te selecteren en druk op de Select-knop om de uurinstelling te bevestigen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten te selecteren en druk op de Select-knop om de minuutinstelling te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid. Het pictogram dat aangeeft dat het zoemeralarm actief is wordt getoond op het display.
4. Druk op de zoemeralarm-knop om het zoemeralarm snel in of uit te schakelen.

Wanneer het alarm afgaat

Druk om een alarm dat afgaat te annuleren op de Power-knop.

Wanneer het zoemeralarm wordt geactiveerd, knippert het zoemeralarm-pictogram op het display. Het alarm start zacht en neemt geleidelijk toe in volume (Humane Wake System). Het alarm gaat herhaaldelijk 1 minuut af en wordt daarna 1 minuut gedempt gedurende 60 minuten, tenzij het alarm wordt geannuleerd.

Wanneer het radioalarm wordt geactiveerd, gaat het af in Humane Waking System en het radioalarm-pictogram knippert gedurende 60 minuten op het display.

De alarminstelling uitschakelen / annuleren

Als u de instelling van het radio / zoemeralarm wilt annuleren voordat het alarm afgaat, druk dan op de radioalarm / zoemeralarm-knop. Het display toont de melding "OFF". Het radioalarm / zoemeralarm-pictogram wordt niet langer getoond op het display.

Sluimerfunctie

Wanneer het radioalarm afgaat en u op een willekeurige knop, behalve de Volumeknoppen en de Power-knop, drukt, wordt het alarm 5 minuten gedempt. Wanneer het zoemeralarm afgaat, kan het zoemeralarm 5 minuten worden gedempt door op een willekeurige knop, behalve de Power-knop, te drukken. Het display toont het sluimerpictogram 💤 en "Z" knippert op het display. Als u de sluimertimer wilt annuleren terwijl het alarm is gedempt, druk dan op de Power-knop om het alarm te annuleren.

Slaapfunctie

De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Houd de Power-knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Blijf de Power-knop ingedrukt houden om door de beschikbare opties voor de slaaptimer, getoond op het display, te bladeren: 60-45-30-15-120-90-60 minuten.
2. Laat de Power-knop los wanneer de gewenste slaaptijd op het display verschijnt. Het slaappictogram 🛏 wordt getoond op het display.
3. Als u de slaapfunctie wilt annuleren, druk dan op de Power-knop. Het slaappictogram wordt niet langer getoond en de radio wordt uitgeschakeld.

Softwareversie / De tijdnotatie / afstemstap instellen

Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden aangepast en dient alleen ter referentie.

1. Druk op de Power-knop en om de radio uit te schakelen.
2. Houd de Bron-kn