








U5 DBT



F

Revision 2





Les marques et logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Et sont utilisées sous licence par SANGEAN ELECTRONICS INC.

Consignes importantes de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions à portée de la main.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou dans un environnement humide.
6. Utilisez un chiffon ou un tissu propre et sec pour nettoyer l'appareil.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, registres de chaleur, poêles et autres appareils, y compris les amplificateurs, qui produisent de la chaleur).
9. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des prises, des objets contournés et à son point de raccordement à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les cordons et accessoires recommandés par le fabricant.
11. Utilisez cet appareil uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la console ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, veillez à ne pas faire basculer l'appareil lors d'un déplacement du chariot.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
13. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié. Une révision s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est détérioré, si du liquide s'est répandu ou si des objets ont été introduits dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi une chute.
14. En raison des risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Lors d'une utilisation à l'extérieur, il n'est pas recommandé d'utiliser les batteries pendant une journée pluvieuse ou lorsque le temps est humide afin d'éviter tout risque d'électrocution. Cet appareil est doté d'une protection contre les éclaboussures d'eau et est étanche à la poussière (IP65).
15. La marque de risque de choc électrique et le symbole graphique correspondant sont apposés sur la plaque de fond de l'appareil.

Le symbole de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution pour toutes personnes à proximité.



Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes sur l'emploi ou la maintenance (réparation) de l'appareil dans la documentation fournie.






16. Protégez cet appareil contre toutes gouttes, tout ruissellement et toute éclaboussure. Aucun objet contenant du liquide ne doit y être déposé.
17. La prise d'alimentation doit être proche de la radio, et facilement accessible afin de n'avoir qu'à débrancher la prise du secteur pour pouvoir déconnecter l'appareil en cas d'urgence.
18. **⚠ AVIS**
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
19. Lorsque L'alimentation principale ou un appareil de raccordement sert de sectionneur, le sectionneur doit toujours rester en état de marche.
20. Un avertissement indiquant que les batteries (pack de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou toute source de chaleur similaire.
21. Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.
22. Cet équipement est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion électrique de sécurité à la terre.
23. La ventilation doit être libre de tout obstacle et surtout ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.



Contrôles

- ① Bouton Alarme 2
- ② Bouton Source
- ③ Bouton Info
- ④ Bouton d'alimentation Marche / Arrêt.
- ⑤ Bouton Auto tune / mode de lecture / couplage Bluetooth
- ⑥ Bouton Menu
- ⑦ Bouton Présélection 5 / Avance rapide

- 8 Bouton Présélection 4 / Lecture / Pause
- 9 Bouton Présélection 3 / Reculer
- 10 Bouton Présélection 1 / Dossier vers bas
- 11 Bouton Alarme 1
- 12 Bouton Présélection 2 / Dossier vers le haut
- 13 Antenne FM / DAB+
- 14 Écran LCD
- 15 Molette de réglage Tuning / Sélect
- 16 Haut-parleur
- 17 Molette de contrôle du volume / EQ
- 18 Indicateur de charge de la batterie
- 19 Indicateur du statut Bluetooth
- 20 Port USB
- 21 Prise Aux In
- 22 Prise DC In
- 23 Compartiment de la batterie
- 24 Rangement du cordon d'alimentation
- 25 Cordon d'alimentation secteur
- 26 Sélecteur de pile NiMH / Alcaline
- 27 Prise pour la mise à niveau du logiciel



Démarrer la radio

Fonctionnement de la batte

En installant les batteries, tournez d'abord le dispositif de fixation de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et ouvrir le couvercle de la batterie.

⚠ REMARQUE

Avant d'insérer les piles, si vous utilisez des piles non rechargeables, assurez-vous que le sélecteur de pile NiMH / Alcaline situé à l'intérieur du compartiment des piles soit sur la position alcaline. Si vous utilisez des piles rechargeables, assurez-vous de mettre le sélecteur de pile NiMH / Alcaline sur la position NiMH.

Insérez 6 piles AA (AM-3) dans le compartiment.

Assurez-vous que les piles soient insérées conformément au diagramme illustré. Fermez le couvercle de la batterie et fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles de la radio. Une puissance réduite, une distorsion et un son saccadé ou une indication « Batterie faible » sur l'écran indiqueront que les piles doivent être remplacées ou rechargées. (Voir ci-dessous les informations sur « Recharger les batteries »).

Lors d'un fonctionnement en utilisant les piles (rechargeables), la puissance de sortie est inférieure à celle d'un fonctionnement sur secteur. Pour cette raison, le son peut être légèrement déformé lors des réglages de volume à des niveaux plus élevés.

Fonctionnement sur secteur

Avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise secteur, assurez-vous que la tension soit correcte. Si vous avez des piles

GB

F

E

NL

D

dans la radio et utilisez le cordon d'alimentation, les piles seront automatiquement déconnectées.

La zone de rangement du cordon d'alimentation est conçue pour stocker le cordon lorsque la radio n'est pas utilisée.

Alimentation par une prise DC IN

La radio peut également être alimentée via la prise DC IN qui peut recevoir 12 volts en continu, qui est conçu pour être alimenté par un véhicule ou un bateau afin que vous puissiez prendre la radio avec vous à l'extérieur ou sur le bateau.

Un câble d'allume-cigare supplémentaire est requis (non fourni) pour cet appareil.

⚠ REMARQUE

N'utilisez jamais la prise de 12 volts dans des conditions pluvieuses ou humides pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la radio. Toujours garder le couvercle en caoutchouc au dos bien fermé dans ces conditions.

⚠ REMARQUE

Si la radio n'est pas utilisée et aucun son n'est émis pendant 15 minutes, la radio sera alors mise en veille lorsque vous utilisez l'alimentation secteur. Lorsque la radio fonctionne sur batterie, la radio sera complètement éteinte afin de minimiser l'utilisation de la batterie.

Recharger les batteries

Assurez-vous que la radio soit éteinte et connectée à la prise secteur.

Lorsque le voyant LED de charge de la batterie clignote en vert, cela indique que les piles sont en cours de charge. Les piles seront complètement chargées après une durée d'environ 5-7 heures. L'indicateur de charge de la batterie affichera une lumière verte fixe lorsque le processus de charge de la batterie est terminé.

⚠ REMARQUE

La durée de charge complète des piles peut varier en fonction de la capacité mAh des piles. Les piles ayant des valeurs mAh supérieures nécessitent un temps de charge plus long.

⚠ IMPORTANT

Dans certaines conditions, le voyant LED de charge peut s'éteindre après un bref clignotement. Cela peut arriver si les piles sont déjà fraîchement chargées ou si la radio détecte que vous essayez de recharger des piles alcalines voire même que vous avez mélangé différents types ou capacités de piles rechargeables. Dans ces cas, la charge sera arrêtée.

Informations Importantes Sur La Recharge Et L'utilisation De Batteries Rechargeables

1. Rechargez les batteries dans tous les cas au moins tous les 2 mois.
2. Assurez-vous que le commutateur de sélection de la batterie à l'intérieur du compartiment de la batterie soit sur la position « NiMH ».

3. Mettez les piles dans le compartiment tout en faisant attention à la correcte polarité des piles (+ et -).
4. Première utilisation: Rechargez les piles neuves d'une charge continue, ininterrompue jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées. Cette première charge peut prendre plus longtemps que la normale. Pour une durée de vie de la batterie plus longue, il est conseillé de recharger toujours en une seule charge continue et ininterrompue jusqu'à ce que les batteries soient pleines et de ne pas recharger à nouveau alors que les batteries sont toujours pleines.
5. Les nouvelles batteries ne pourront pas atteindre leur pleine capacité qu'après un certain temps d'utilisation (plusieurs cycles de charge et de décharge).
6. Laissez le groupe complet de batteries en place à l'intérieur de la radio et n'utilisez ces piles ou que quelques-unes d'entre elles à d'autres fins. Cela se traduira par un mélange de batteries (entièrement) chargée et (partiellement) vides. Cela peut sérieusement endommager les batteries et la radio lorsqu'elles sont rechargées.
7. Il est conseillé de seulement charger les batteries à une température ambiante entre 5°C - 35°C dans des températures inférieures ou supérieures la pleine charge ne peut pas être atteinte.
8. En fonction de la capacité des batteries, la transition de la charge d'un état « vide » à « plein » peut prendre plusieurs heures, voire jusqu'à 7 heures ou plus.
9. Ne chargez pas les batteries lorsque la radio est chaude ou exposée à la chaleur ou à des sources de chaleur.
10. Il est conseillé de nettoyer les contacts métalliques des batteries et du chargeur à l'intérieur de la radio par exemple, avec une pulvérisation de temps à autre.
11. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables anciennes et des nouvelles.
12. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables et des non rechargeables.
13. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables pleines et vides.
14. N'utilisez pas de piles qui ont une capacité mAh différente.
15. N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou qui fuient.
16. Le voyant du niveau de la batterie est seulement une indication approximative et peut varier selon le type de batterie qui est utilisé.
17. Les batteries peuvent chauffer pendant la charge.
18. Dans des conditions de froid la capacité des batteries sera beaucoup plus faible que lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale.
19. Les batteries (même lorsqu'elles sont fournies avec la radio), comme étant consommables, ne tombent pas sous les conditions de garantie de la radio.

20. Les piles ne doivent pas être éliminées par incinération et avec les ordures ménagères.
21. Les piles jetables doivent être prises par un centre de recyclage approprié si possible.
22. **⚠ MISES EN GARDE**

Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent.

Indicateur de charge de la batterie

Veuillez NOTER que la détection de l'état de charge de la batterie ne peut être activée que lorsque la radio est en charge (c'est-à-dire que la radio est éteinte, avec le sélecteur de pile sur la position NiHM et est connecté à la prise secteur).

1. **Lorsque la charge est en cours**, l'écran affiche ce qui est indiqué à droite et le voyant LED de charge clignote en vert.

Battery 123456
 Charging
2. **Lorsque le processus de charge est terminé**, l'écran affiche ce qui est indiqué à droite et le voyant LED de charge s'allume en vert fixe.

Battery 123456
 Capacity
3. **Si les piles sont déjà complètement chargées**, l'écran affiche ce qui est indiqué à droite et il passera en mode veille après 5 secondes.

Battery Full
4. **Quand il n'y a pas de piles / piles manquantes dans le compartiment ou que certaines piles sont insérées avec une polarité incorrecte**, l'écran affiche ce qui est indiqué à droite et il passera en veille après 5 secondes.

No cell

⚠ REMARQUE

Si une pile est retirée pendant la charge, l'écran affiche ce qui est indiqué à droite et le voyant LED de charge s'allume en rouge.

5. Pendant le processus de charge, **si une pile est détectée comme défectueuse / endommagée**, un carré plein sera affiché sous le numéro de la pile correspondant (voir image de droite) et le voyant LED de charge clignote en rouge.

Battery 123456
 Error

Utiliser la radio pour la première fois

1. Placez votre radio sur une surface plane.
2. Redressez l'antenne.
3. Branchez le cordon d'alimentation secteur dans une prise secteur. L'écran affichera « Bienvenue dans la radio numérique » pendant quelques secondes. Après une courte durée, l'heure actuelle apparaît sur l'écran.

Welcome to
 Digital Radio
4. Si aucune heure n'est affichée, l'écran affichera « 00:00 ». Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer

00:00
 Time is not set

votre radio et trouver une station de radioréveil DAB. Il peut être nécessaire de repositionner votre radio dans une position donnant une meilleure réception et effectuer un scan pour trouver les stations comme décrit dans les sections suivantes.

⚠ IMPORTANT

La prise secteur est utilisée pour connecter la radio à l'alimentation secteur. La prise secteur utilisée pour la radio doit rester accessible pendant l'utilisation normale. Afin de déconnecter complètement la radio de la prise secteur, la prise secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant.

Fonctionnement de votre radio – DAB

1. Redressez correctement l'antenne pour la réception DAB et FM. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la bande DAB.
3. Si c'est la première fois que la radio est utilisée, un scan rapide des stations DAB de la bande III sera effectué. Si la radio a déjà été utilisée, la dernière station utilisée sera sélectionnée.
4. Pendant la syntonisation auto (Autotune), au fur et à mesure que de nouvelles stations sont détectées, le compteur de stations sur le côté droit de l'écran augmentera et les stations seront ajoutées à la liste. L'écran montrera un graphique à barres indiquant la progression de la recherche.

Scanning... 019
5. Lorsque la syntonisation auto est terminée, la première station (dans l'ordre alphanumérique 0 ... 9 ... A ... Z) sera sélectionnée.
6. Si la liste des stations est toujours vide après la syntonisation auto, votre radio affichera « Aucune station DAB ».
7. Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de repositionner votre radio dans une position donnant une meilleure réception.

⚠ REMARQUE

Le nom de la station de radio et les affichages de fréquence indiqués dans ce guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux que vous voyez sur votre radio. Les sociétés de radiodiffusion peuvent changer les noms des stations de radio qui sont transmis, et les fréquences utilisées pour les stations de radio DAB et FM peuvent ne pas être les mêmes dans toutes les régions du pays.

Sélection d'une station – DAB

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez et relâchez le bouton Source jusqu'à ce que le mode

DAB

3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le réglage DRC requis (par défaut désactivé). DRC désactivé DRC est désactivé, la société de radiodiffusion DRC sera ignoré.

DRC	*
<DRC off	>
DRC	
<DRC high	>
DRC	
<DRC low	>

DRC élevé DRC est défini comme envoyé par la société de radiodiffusion.

DRC bas DRC est défini sur 1 / 2 envoyé par la société de radiodiffusion.

4. Appuyez et relâchez la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

⚠ REMARQUE

Toutes les émissions DAB ne peuvent pas utiliser la fonction DRC. Si l'émission ne prend pas en charge DRC, le réglage DRC de la radio n'aura aucun effet.

Configuration de l'ordre des stations

La radio possède 2 paramètres d'ordre des stations à partir de laquelle vous pouvez choisir. Les paramètres d'ordre des stations sont « alphanumériques » et « ensemble ».

⚠ REMARQUE

L'ordre des stations par défaut sur votre radio est alphanumérique.

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la bande DAB.
3. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu DAB.
4. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que l'écran affiche « Ordre des stations » Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le mode de réglage de l'ordre des stations.

DAB	
<Station order	>

5. Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir entre « Alphanumérique » ou « Ensemble ».

Station order	*
<Alphanumeric	>

« Alphanumérique » - affiche la liste des stations de manière alphanumérique 0 ... 9 A ... Z.

« Ensemble » - trie la liste des stations par multiplex DAB. Le paramètre actuel est indiqué par un astérisque.

Station order	
<Ensemble	>

6. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour sélectionner l'ordre des stations requis.

Rafraichir les stations avec « Prune »

Si vous déménagez dans une autre partie du pays, certaines des stations listées peuvent ne plus être disponibles.

De temps en temps, certains services DAB peuvent également cesser de diffuser ou changer d'emplacement ou de fréquence.

Les stations qui ne peuvent être trouvées ou qui n'ont pas été reçues depuis très longtemps apparaissent dans la liste des stations avec un point d'interrogation. La fonction « prune » supprime les stations DAB marquées de votre liste de stations.

1. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu DAB.

2. Tournez la molette de réglage Tuning pour trouver « Prune ».

DAB	
<Prune	>

Appuyez et relâchez la molette de réglage Tuning pour entrer dans les réglages. Tournez ensuite la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Oui » ou « Non ». Pour activer la fonction Prune, sélectionnez « Oui » et appuyez la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

Prune?	
<Yes> No	

3. Si vous ne souhaitez pas effacer les stations, sélectionnez « Non », puis appuyez et relâchez la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

Prune?	
Yes <No>	

⚠ REMARQUE

Si vous avez déplacé votre radio dans une autre partie du pays, vous devez également effectuer une recherche de nouvelles stations (veuillez consulter la section « Recherche de nouvelles stations »).

Fonctionnement de la radio – FM

1. Redressez l'antenne correctement au-dessus de la radio. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la gamme d'ondes FM.
3. Pour rechercher les fréquences dans un ordre croissant, tournez d'abord la molette de réglage Tuning dans le sens des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton Auto tune. Votre radio scanner vers le haut (basse fréquence à haute fréquence) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouve une station suffisamment puissante. Pour scanner dans un ordre décroissant, tournez d'abord la molette de réglage Tuning dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton Auto tune. Votre radio scanner vers le bas et s'arrêtera automatiquement quand elle trouvera une station suffisamment puissante. Après quelques secondes, l'affichage sera mis à jour. L'affichage montrera la fréquence du signal trouvé. Si le signal est suffisamment fort et que des données RDS sont présentes, la radio affichera le nom de la station.
4. Lorsque la fin de la bande passante est atteinte, votre radio reprendra le scan à partir de l'autre extrémité de la bande d'ondes.
5. Réglez la molette de contrôle du volume sur le réglage requis.
6. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

GB

F

E

NL

D

Syntonisation manuelle – FM

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la gamme d'ondes FM.
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour syntoniser une station. La fréquence changera par incréments de 50 kHz. Lorsque la fin de la bande d'ondes est atteinte, la radio recommencera à syntoniser à partir de l'extrémité de la bande d'ondes opposée.
4. Réglez la molette de contrôle du volume sur le réglage requis. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

Modes d'affichage – FM

En mode FM, la ligne inférieure de l'affichage peut être réglée sur n'importe quels modes tels que:

1. Appuyez sur le bouton Info à plusieurs reprises pour faire défiler les différents modes.
 - a. Radiotexte
affiche les messages texte défilants tels que le nom de l'artiste / de la piste, le numéro de téléphone, etc.

U, H, B, N
[No RadioText]
 - b. Type de programme
affiche le type de station écoutée par ex. Pop, Classique, Nouveautés, etc.

U, H, B, N
News
 - c. Fréquence
affiche la fréquence de la station écoutée.

U, H, B, N
106.50MHz
 - d. Puissance du signal
affiche la puissance du signal pour la station écoutée.

U, H, B, N
SGLU ■■■■■■■■■■
 - e. Niveau de la batterie / Alimentation secteur
affiche le niveau actuel de la batterie lors de l'utilisation des piles. (Si vous utilisez le cordon d'alimentation secteur, « Alimentation secteur » est affiché à l'écran.)

U, H, B, N
Bat. level ■■■■

U, H, B, N
Mains Power
 - f. Heure
affiche l'heure actuelle.

U, H, B, N
2:18 PM
 - g. Date
affiche la date actuelle.

U, H, B, N
8-9-2016

⚠ REMARQUE

Si aucune information RDS n'est disponible, la radio ne pourra pas afficher le nom de la station, le texte défilant et les informations sur le type de programme.

Réglage de la sensibilité du scan – FM

Votre radio comprend une option locale / distante pour la fonction de scan automatique. En réglant la radio sur l'option de scan « locale », les signaux les plus faibles provenant d'émetteurs plus distants peuvent être ignorés par la radio, ce qui facilite la recherche de signaux plus forts.

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Si nécessaire, appuyez et relâchez le bouton Source jusqu'à ce que la bande FM soit sélectionnée.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu FM. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que « Zone de Scan FM » soit affiché. Appuyez et relâchez la molette de réglage Tuning pour accéder au mode de réglage de la sensibilité du scan. Le paramètre actuel sera marqué d'un astérisque.

FM
<FM Scan Zone >

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour basculer entre « Locale » (Stations fortes uniquement) et « Distante » (Toutes les stations) sur la ligne inférieure de l'affichage. L'option « Distante » pourra permettre à la radio de trouver des signaux plus faibles lors du scan.

FM Scan Zone *
<Distant >

FM Scan Zone
<Local >
5. Appuyez et relâchez la molette de réglage Tuning pour confirmer votre sélection. Le réglage est stocké dans la radio et reste en vigueur jusqu'à sa modification ou jusqu'à une réinitialisation du système.

Stations pré-réglées en modes DAB et FM

Il y a 5 présélections en mémoire pour chaque bande d'ondes DAB / FM.

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Réglez la station requise comme décrit précédemment.
3. Appuyez sur le bouton de présélection requis et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche par ex. Présélection 1 enregistrée. La station sera mémorisée sous le bouton de présélection choisi. Le numéro de présélection correspondant, par exemple « P1 », apparaîtra sur l'écran. Répétez cette procédure pour les présélections restantes.

Preset 1
stored
4. La station stockée dans les mémoires peut être écrasée en suivant la procédure ci-dessus.

Rappeler une présélection dans les modes DAB et FM

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la radio.
2. Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la bande d'ondes requise.
3. Appuyez momentanément sur le bouton de présélection requis, le numéro de présélection et la station apparaîtront sur l'écran.

87.50MHz P1
[No RadioText]

⚠ REMARQUE


L'écran indiquera « Présélection vide » si aucune station n'a été mémorisée pour cette présélection.

Écouter de la musique via le streaming Bluetooth


Vous devez coupler votre périphérique Bluetooth avec votre U5 DBT avant de pouvoir effectuer une liaison automatique pour lire / diffuser de la musique Bluetooth via votre U5 DBT. Le couplage crée une « liaison » afin que les deux appareils puissent se reconnaître.

Couplage et lecture de votre périphérique Bluetooth pour la première fois

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio et appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la fonction Bluetooth. « Couplage Bluetooth » s'affichera sur l'écran.

L'indicateur du statut Bluetooth () sur la radio clignotera rapidement en bleu pour indiquer que la radio est détectable.

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil en fonction du mode d'emploi de l'appareil pour établir un lien avec la radio. Localisez la liste des périphériques Bluetooth et sélectionnez le périphérique nommé « U5 DBT » (avec certains smartphones équipés de versions antérieures au périphérique Bluetooth BT2.1, vous devrez peut-être entrer le code d'accès « 0000 »).

3. Une fois connecté, il y aura une tonalité de confirmation et le nom de votre appareil Bluetooth connecté apparaîtra sur l'écran. L'indicateur du statut Bluetooth () s'allumera en bleu fixe. Vous pouvez simplement sélectionner et lire n'importe quelle musique de votre appareil source.

4. La molette de contrôle du volume peut être réglée à partir de votre appareil source ou directement à partir de la radio. Utilisez les commandes de votre périphérique compatible Bluetooth ou de la radio pour lire / mettre en pause et parcourir les pistes.

REMARQUE


- Si deux appareils Bluetooth sont couplés pour la première fois, les deux rechercheront votre radio. Elle montrera sa disponibilité sur les deux appareils. Cependant, si un appareil a été couplé avant à cet appareil, l'autre appareil Bluetooth ne le trouvera pas dans sa liste.
- Si vous sortez votre appareil source hors de la portée effective, la connexion sera temporairement interrompue avec votre radio. Votre radio se reconnectera automatiquement si l'appareil source est ramené à portée. Sachez que pendant la période de déconnexion, aucun autre périphérique Bluetooth ne peut être couplé ou connecté à votre radio.
- Si « U5 DBT » s'affiche dans votre liste d'appareils Bluetooth mais que votre appareil ne peut pas s'y connecter, veuillez supprimer l'élément de votre liste et coupez l'appareil à la radio en suivant les étapes décrites précédemment.
- La portée de fonctionnement effective entre le système et l'appareil couplé est d'environ 10 mètres (30 pieds). Tout obstacle entre le système et l'appareil peut réduire la portée de fonctionnement.
- Les performances de la connectivité Bluetooth peuvent varier en fonction des périphériques Bluetooth connectés. Veuillez-vous référer aux capacités Bluetooth de votre appareil avant de vous connecter à votre radio. Toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge sur certains appareils Bluetooth couplés.
- Avec certains téléphones portables, passer ou recevoir des appels, des messages texte, des e-mails ou toute autre activité sans lien avec le streaming audio peut couper le streaming audio Bluetooth ou même vous déconnecter temporairement de votre appareil. Un tel comportement est une fonction de l'appareil connecté et n'indique pas une erreur avec votre U5 DBT.

Modes d'affichage – Bluetooth

Votre U5 DBT dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode Bluetooth. Veuillez NOTER que la disponibilité de l'information dépend spécifiquement du format du média.

1. Appuyez et relâchez le bouton Info pour faire défiler les différentes options.


a. Statut de la piste
affiche l'état actuel de la piste.




b. Nom de la piste
affiche les informations de piste pour la piste en cours de lecture.





c. Artiste
affiche les informations sur l'artiste pour la piste en cours de lecture.




d. Album
affiche les informations sur l'album pour la piste en cours de lecture.




e. Niveau de batterie / Alimentation secteur
affiche le niveau actuel de la batterie lors de l'utilisation des batteries. (Si vous utilisez le cordon d'alimentation secteur, « Alimentation secteur » est affiché à l'écran.)



f. Heure
affiche l'heure actuelle.






g. Date
affiche la date actuelle.



Lecture de fichiers audio en mode Bluetooth

Lorsque vous avez connecté avec succès votre radio avec l'appareil source Bluetooth choisi, vous pouvez commencer à écouter votre musique à l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth connecté.

1. Une fois que la lecture a commencé, réglez le volume sur le réglage requis à l'aide de la molette de contrôle du volume de votre radio ou de votre appareil source Bluetooth.

2. Utilisez les commandes de votre périphérique source Bluetooth pour lire / mettre en pause et parcourir les pistes. De la même façon, vous pouvez aussi contrôler la lecture en utilisant les boutons Lecture / Pause (), Piste suivante (), Piste précédente () sur votre radio.

3. Appuyez sur le bouton Avance rapide / Reculer et maintenez-le enfoncé pour parcourir la piste en cours. Relâchez le bouton lorsque le point désiré est atteint.

REMARQUE

Toutes les applications ou tous les périphériques du lecteur ne peuvent pas répondre à toutes ces commandes.

Reconnexion d'un périphérique source Bluetooth précédemment couplé

Le U5 DBT peut mémoriser jusqu'à 8 ensembles de périphériques sources Bluetooth couplés. Lorsque la mémoire dépasse cette quantité, le premier périphérique couplé sera écrasé de l'appareil.


Si votre appareil source Bluetooth est déjà associé au U5 DBT, l'appareil mémorisera votre appareil source

Bluetooth et tentera de se reconnecter à l'appareil Bluetooth qui s'est connecté pour la dernière fois. Si le dernier appareil source Bluetooth connecté n'est pas disponible, le U5 DBT tentera de se connecter au deuxième appareil source Bluetooth.

Vous pouvez également choisir de vous connecter à votre périphérique précédemment couplé.

1. Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner le mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth pour accéder au menu « Liste des périphériques couplés ».
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner un appareil précédemment couplé que vous souhaitez connecter et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer la sélection.

Déconnecter le périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes pour vous déconnecter de votre appareil Bluetooth ou désactiver le Bluetooth sur votre appareil source Bluetooth pour désactiver la connexion. Il y aura une tonalité de confirmation et « Couplage Bluetooth » apparaîtra sur l'écran. L'indicateur de statut Bluetooth () sur la radio clignotera rapidement en bleu pour indiquer que la radio est à nouveau détectable pour le couplage.
2. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Source pour sélectionner un mode autre que le mode Bluetooth pour désactiver la connexion.

Utiliser des périphériques de stockage USB

⚠ IMPORTANT

1. Votre radio est conçue uniquement pour fonctionner avec des périphériques de stockage flash USB. Il n'est pas destiné à être connecté à des disques durs externes ou à tout autre type de périphérique USB.
2. Il est possible d'utiliser des cartes SD ou SDHC pour la lecture multimédia lorsqu'elles sont conservées dans un adaptateur USB approprié. Cependant, en raison de la grande variété de ces adaptateurs, il n'est pas possible de garantir que toutes les combinaisons adaptateur / carte fonctionneront avec la radio.
3. La radio a été testée avec une gamme de périphériques de stockage USB d'une capacité allant jusqu'à 32 Go. Il prend en charge USB 2.0 à pleine vitesse et USB 3.0.

⚠ REMARQUE

Lors de l'utilisation de l'USB 3.0, veuillez laisser la détection se faire pendant une période plus longue.

4. Le stockage USB doit utiliser le système de fichiers FAT ou FAT 32 pour fonctionner avec la radio, elle n'est alors pas compatible avec le format NTFS.
5. Les formats audio pris en charge pour la lecture sont MP3, WMA et AAC. La lecture ne prend pas en charge les fichiers codés avec WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional, ni les fichiers ayant un des formats protégés par DRM.

⚠ MISES EN GARDE



1. Afin de minimiser le risque d'endommager votre radio et votre périphérique de stockage USB, veuillez placer la radio de sorte que l'appareil ne puisse pas être facilement heurté pendant qu'il est inséré dans la prise.
2. Retirez le périphérique de stockage USB avant de transporter la radio ou si vous n'utilisez pas la fonction USB pendant une période prolongée.
3. Éteignez la radio avant de retirer votre périphérique de stockage USB.
4. La connexion USB est destinée uniquement aux périphériques de mémoire flash. L'utilisation de supports de stockage sur disque dur n'est pas prise en charge.
5. La lecture via des fichiers USB stockés sur des lecteurs MP3 n'est pas garantie.
6. Des fichiers volumineux ou un périphérique USB de grande capacité prend plus de temps à être lu.

Lecture de fichiers à partir de périphériques de stockage USB

1. Insérez le périphérique de stockage USB dans la fente USB située sur le côté gauche de la radio, derrière le cache en caoutchouc.
2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la radio et appuyez sur le bouton Source pour sélectionner le mode USB. Le message « Chargement en cours » apparaîtra sur l'écran LCD. Ensuite, la radio commencera à jouer à partir du périphérique de stockage USB.

⚠ REMARQUE

Le codage de texte ne supporte que le format ASCII.

3. Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton Lecture / Pause (). Pour reprendre la lecture, appuyez encore sur le bouton Lecture / Pause ().


⚠ REMARQUE

- Si vous éteignez la radio, la prochaine fois que la radio est allumée, elle reprendra la lecture depuis la dernière piste écoutée précédemment.
- Si vous passez à un autre mode lors de la lecture à partir du périphérique de stockage USB, la lecture sera mise en pause. Lorsque vous revenez en mode USB, la lecture reprendra à partir du point où elle a été mise en pause.
- Il est recommandé de ne stocker que des fichiers musicaux (MP3 / WMA / AAC) sur votre périphérique de stockage USB. Si un dossier contient des fichiers autres que des fichiers musicaux, votre radio ignorera ce fichier / dossier et le numéro de fichier / dossier affiché à l'écran ne sera pas en série.





Modes d'affichage

Votre radio possède différents mode d'affichage en mode de lecture USB.



Appuyez sur le bouton Info pour faire défiler les différentes options.

a. Nom du fichier	▶ 00:30 File:01 Vincent
b. Nom du dossier	▶ 00:47 Folder:USB MUSIC
c. Genre	▶ 01:01 Genre:MP3
d. Dossier et numéros de fichier	▶ 01:07 F003 T001
e. Niveau de batterie / Alimentation secteur	▶ 01:08 Bat. level  ▶ 01:13 Mains Power
f. Heure	▶ 01:18 17:17
g. Date	▶ 01:23 17-5-2018
h. Titre du morceau	▶ 01:49 Title:Vincent
i. Nom de l'artiste	▶ 02:10 Artist:Don McLea
j. Nom de l'album	▶ 02:26 Album:

Sélection d'un fichier

1. Pendant la lecture du périphérique de stockage USB, appuyez sur le bouton Suivant () ou précédent () pour passer au fichier souhaité. Le numéro de fichier est mis à jour sur l'écran. S'il y a plus d'un dossier, tous les fichiers du dossier en cours seront lus et ensuite le dossier suivant sera joué.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton suivant () ou le bouton précédent () pour avancer / reculer rapidement la piste actuelle. Relâchez le bouton lorsque le point désiré dans la piste est atteint.

Pour passer à un autre dossier


Lorsque le périphérique de stockage USB est en pause ou en lecture, appuyez et relâchez le bouton dossier Suivant () ou le bouton Dossier précédent (). Le premier fichier du dossier suivant ou précédent sera lu.


REMARQUE


Si votre périphérique de stockage USB contient un dossier sans fichiers, le périphérique ignorera le dossier et lira les fichiers dans le dossier suivant.


Mode Lecture

Lors de la lecture des fichiers sur le périphérique de stockage USB, appuyez et relâchez le bouton du mode Lecture pour sélectionner entre :

Répéter  : lit à plusieurs reprises le fichier que vous écoutez.

Répéter dossier  : lit à plusieurs reprises les fichiers dans le dossier que vous écoutez.

Répéter tout  : lit à plusieurs reprises les dossiers sur périphérique de stockage USB.

Aléatoire  : Il va lire les fichiers sur le périphérique de stockage USB de façon aléatoire.

Recharge avec une prise USB

Votre radio est équipée d'une prise USB destinée à charger un iPhone, un smartphone ou un appareil similaire. Le temps de charge peut varier et, dans certains cas, la charge peut prendre plus de temps que lorsque vous utilisez l'unité de charge du fabricant fournie avec le smartphone. La radio peut charger l'iPhone, le smartphone ou d'autres appareils similaires lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation secteur et que la radio est allumée ou en veille.

IMPORTANT

- La prise USB ne peut alimenter qu'un périphérique de stockage USB ayant une tension de 1A 5V et la plupart des modèles d'iPhone. Cependant, il ne prend pas en charge les disques durs externes et tous les téléphones portables et appareils électroniques.
- Le chargeur peut ne pas alimenter certains périphériques USB.
- Ne branchez pas la source d'alimentation sur le port USB car cela entraînerait un risque d'incendie. Le port USB est uniquement destiné à la charge de dispositif de tension inférieure.
- N'insérez pas de clous ni de fils, etc. dans le port d'alimentation USB car cela pourrait causer un court-circuit provoquant de la fumée et un incendie.
- Ne connectez pas cette prise USB avec le port USB de votre PC, car il est fort possible qu'elle puisse causer la panne des unités.
- N'utilisez jamais la prise USB dans un environnement pluvieux ou humide afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans la radio.

Intensité du son Activée / Désactivée

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton de contrôle EQ et maintenez-le enfoncé pour obtenir une compensation sur les fréquences inférieures et supérieures. L'effet sera plus audible lorsque la radio est à un niveau de volume inférieur. L'écran affiche « Intensité du son activée » lorsque la fonction « Intensité du son » (Loudness) est appliquée. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de contrôle EQ et maintenez-le enfoncé. L'écran affichera « Intensité du son désactivée ».

Fonction Équaliseur

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle EQ pour accéder au menu de réglage de l'équaliseur.
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le mode requis. Puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer la sélection.

Configurer mon profil d'équaliseur

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.

- Appuyez sur le bouton de contrôle EQ pour accéder au menu de réglage de l'équaliseur.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Mon EQ ... ». Ensuite, appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Aigus » ou « Basse ». Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le niveau d'aigus ou le niveau de graves requis. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

⚠️ CONSIGNES DE SECURITE

Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes ou ne placez pas vos oreilles trop près du haut-parleur.

Veuillez utiliser le niveau de volume de manière responsable en tenant compte de la situation et des autres personnes ou animaux dans les environs.

- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Heure » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Régler format de la date » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le format de la date « JJ-MM-AAAA » ou « MM-JJ-AAAA » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

System
<Time>

Time
<Set date format>

Set date format*
<DD-MM-YYYY>

Set date format
<MM-DD-YYYY>

Mise à jour automatique de l'horloge

Votre radio mettra normalement à jour l'horloge automatiquement en utilisant le signal DAB ou FM. Si aucun signal n'est disponible, vous devez régler l'heure manuellement. Après une coupure de courant, la radio mettra à jour son horloge lors de la prochaine mise en route de la radio en mode DAB ou FM. Vous pouvez également régler une mise non automatique de l'heure. Dans ce cas, l'horloge doit toujours être réglée manuellement après une coupure de courant.

- Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Heure ». Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu de réglage de l'heure.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Mise à jour auto » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir une option de mise à jour depuis « Mettre à jour depuis n'importe quel.. », « Mettre à jour depuis DAB », « Mettre à jour depuis le FM » ou « Aucune mise à jour ». Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer votre choix.

FM
<System>

System
<Time>

Time
<Auto update>

Auto update *
<Update from Any>

Auto update
<Update from DAB>

Auto update
<Update from FM>

Auto update
<No update>

⚠️ REMARQUE

Si vous sélectionnez « Mettre à jour depuis n'importe quel », « Mettre à jour depuis le DAB », « Mettre à jour depuis le FM », l'heure actuelle sera affichée. Si aucun signal n'est trouvé, vous devez soit placer la radio ou son antenne de façon à recevoir un signal suffisamment fort, soit revenir au mode de réglage d'horloge manuelle.

Réglage de l'heure

Réglage du format de l'heure

- Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la radio.
- Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Heure » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Format 12 / 24 heures » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le format 12 ou 24 heures et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage. Le format sélectionné est utilisé en mode veille et sur l'écran en mode de lecture. Si le format d'horloge 12 heures est choisi, la radio utilisera alors l'heure au format de 12 heures avec un indicateur AM ou PM.

FM
<System>

System
<Time>

Time
<Set 12/24 hour>

Réglage du format de l'heure

- Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la radio.
- Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.

FM
<System>

Réglage manuel de l'horloge

- Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.
- Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.

FM
<System>

3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Heure ». Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu de réglage de l'heure.

System
<Time>

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Régler l'heure / date » et appuyez sur le bouton Tuning pour entrer dans le réglage.

Time
<Set Time/Date>
Set Time
2:36 PM

Les chiffres des heures clignoteront sur l'écran. Tournez la molette de réglage Tuning pour régler l'heure souhaitée.

5. Appuyez sur la molette de réglage Tuning. Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran. Tournez la molette de réglage Tuning pour régler les minutes souhaitées.

Time
<Set Time/Date>
Set Time
2:36 PM

REMARQUE

Si la radio a été réglée pour utiliser un format de 12 heures, il y aura une option ici pour régler AM ou PM pour l'heure de l'horloge. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner AM ou PM. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage

6. Si la radio a été configurée pour utiliser un format de date de JJ-MM-AAAA (par exemple). Le jour clignotera sur l'écran.

Set date
21-9-2016
Time
Saved

Tournez la molette de réglage Tuning pour changer le jour désiré.

7. Appuyez sur la molette de réglage Tuning. Le mois clignotera sur l'écran. Tournez la molette de réglage Tuning pour régler sur le mois en cours.

Set date
21-9-2016
Time
Saved

8. Appuyez sur la molette de réglage Tuning. L'année clignotera sur l'écran. Tournez la molette de réglage Tuning pour régler l'année en cours. Puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage. L'écran indiquera « Heure enregistrée ».

Set date
21-9-2016
Time
Saved

REMARQUE

Si la radio a été réglée pour utiliser un format de date MM-JJ-AAAA, suivez les étapes ci-dessus pour régler le réglage du mois / jour / année.

Réglage du réveil

Votre radio a deux types d'alarme qui peuvent être réglés. Vous avez le choix entre la radio ou à une alarme buzzer. En cas de coupure de courant, votre radio dispose d'une mémoire intégrée qui conservera vos paramètres d'alarme. Réglez correctement l'heure avant de régler les alarmes.

REMARQUE

Lorsque vous utilisez uniquement des piles et que la radio est éteinte, les alarmes ne peuvent pas être réglées et activées.

REMARQUE

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, la radio quittera la configuration de l'alarme.

1. Appuyez et relâchez le bouton Alarme 1, par exemple. « Alarme 1 : Réglage » apparaîtra sur l'écran.

Alarm 1:Setting
Off

REMARQUE

Si l'heure n'est pas réglée avant le réglage des alarmes, « L'heure n'est pas réglée » s'affichera à l'écran. Utilisez ensuite la molette de réglage Tuning pour régler l'heure et la date. Lorsque le réglage est terminé, passez à l'étape 2.

2. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer le réglage de l'alarme.

Alarm 1:Setting
On

Le paramètre de l'alarme clignotera sur l'écran.

Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Activé » ou « Désactivé ». Si « Désactivé » est sélectionné, tout réglage actuel pour cette alarme sera annulé. Avec « Activé » sélectionné, appuyez sur la molette de réglage Tuning pour faire clignoter les chiffres de l'heure de l'alarme sur l'écran.

3. Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir l'heure souhaitée pour l'alarme, puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour faire clignoter les chiffres des minutes de l'alarme sur l'écran.

Alarm 1:Time
10:00

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir les minutes désirées pour l'alarme, puis appuyez sur la molette de réglage Tuning.

Alarm 1:Time
10:00

REMARQUE

Si la radio a été réglée sur le format d'horloge 12 heures, il y aura également une option ici pour régler AM ou PM pour l'heure de l'alarme. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner AM ou PM. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

5. Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir la source désirée pour l'alarme (DAB, FM, Buzzer).

Alarm 1:Mode
Buzzer

Alarm 1:Mode
FM

Appuyez sur la molette de réglage Tuning lorsque l'alarme de la source désirée est en surbrillance sur l'affichage. Si vous réglez l'alarme sur Buzzer, passez à l'étape 6.

Alarm 1:Mode
Last listened

Alarm 1:Mode
1: 87.50MHz

Quel que soit le mode radio sélectionné, l'alarme radio peut être réglée sur l'une des stations qui ont été mémorisées comme présélections ou sur la dernière station écoutée. Si vous réglez l'alarme sur une option radio, tournez la molette de réglage Tuning pour choisir soit le dernier écouté, soit les présélections 1-5.

GB

F

E

NL

D

▲ REMARQUE

Vous ne pouvez régler l'alarme que pour utiliser une présélection déjà enregistrée. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer la sélection. L'option du jour de l'alarme clignotera sur l'écran.

6. Votre alarme peut être réglée pour sonner une fois, tous les jours, les jours de la semaine et les week-ends. Une fois - Sonnera une seule fois. Quotidien - Sonnera tous les jours. En semaine - Sonnera seulement en semaine. Week-ends - Sonnera seulement le week-end.

Alarm 1:Day
Once

Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir l'option Jour, puis appuyez sur le bouton Tuning pour confirmer le réglage.

- Si vous réglez les alarmes sur quotidien, Jours de la semaine ou les week-ends, passez au point 10. Si vous sélectionnez l'alarme pour une fois, vous devrez définir les options du jour, du mois et de l'année comme décrit ci-dessous.

7. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le jour correct, puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

Alarm 1:Date
17- 5-2018

8. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner le mois correct, puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

Alarm 1:Date
17- 5-2018

9. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner l'année correcte, puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

Alarm 1:Date
17- 5-2018

10. Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir le volume souhaité et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage. Votre radio affichera « Alarme 1 enregistrée » et quittera la procédure de réglage de l'alarme. Les alarmes actives sont indiquées sur l'écran par le symbole d'alarme « A ».

Alarm 1:Volume
6

Alarm 1
Saved

10:06 A
17-5-2018

▲ REMARQUE

Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 pour activer ou désactiver les alarmes.

Pour annuler une alarme qui retentit, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

▲ REMARQUE

Si la radio est allumée suite à une alarme radio, vous pouvez contrôler les fonctions de base telles que la molette de contrôle du volume. Lorsque l'alarme est activée, elle commence doucement et augmente progressivement. La radio repasse automatiquement en mode veille lorsque les 60 minutes se sont écoulées.

Minuterie Snooze

1. Lorsque l'alarme radio retentit, appuyez sur n'importe quel bouton autre que le contrôle du volume pour couper l'alarme pendant le nombre de minutes sélectionné. Le temps de répétition peut être ajusté entre 5 et 20 minutes par incréments de 5 minutes. Le réglage par défaut est de 5 minutes.
2. La durée de répétition ne peut être réglée que pendant la lecture de la radio. Pour régler le temps de silence de la minuterie de répétition, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.
4. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que « Durée du Snooze » apparaisse sur l'écran. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.
5. Tournez la molette de réglage Tuning pour choisir le temps de répétition souhaité entre 5, 10, 15 ou 20 minutes. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.
6. Pour annuler la minuterie Snooze pendant que l'alarme est suspendue, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

FM
<System >

System
<Snooze Duration >

Snooze Duration*
<5 Minutes >

Fonction de sommeil

Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après un temps prédéfini. Le réglage du sommeil peut être réglé entre 15 et 120 minutes. Assurez-vous que votre radio soit allumée.

1. Pour régler l'heure de sommeil désirée, appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans le menu du mode en cours.
2. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que « Sommeil » apparaisse sur l'écran. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage. Les paramètres de sommeil disponibles sont 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage. L'affichage quittera les options de sommeil. Le symbole de sommeil « S » s'affichera sur l'écran. Votre radio s'éteindra après que la durée de sommeil pré réglée s'est écoulée.

FM
<Sleep >

Set sleep time
15 minutes

Lorsque l'alarme retentit

L'alarme retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 60 minutes, sauf si elle est annulée. Le volume maximum utilisé pour l'alarme sera spécifié pendant la procédure de réglage de l'alarme. Lorsque votre radio est réglée pour se réveiller par l'alarme radio, votre radio passera à la station de radio sélectionnée. Si la radio ne peut pas se connecter à la station de radio spécifiée, le buzzer sera utilisé à la place.

3. Pour annuler la minuterie de sommeil et éteindre votre radio avant que la durée de sommeil choisie ne soit écoulée, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt. Pour annuler la minuterie de sommeil sans éteindre votre radio, revenez aux réglages de la minuterie (étapes 1 à 2) et sélectionnez l'option « Sommeil désactivé » à l'étape 2.

Set sleep time
Sleep off

4. Pour afficher le temps restant d'une minuterie de sommeil active sur l'écran, appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans le menu du mode en cours. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que « Sommeil » apparaisse sur l'écran, puis appuyez sur la molette de réglage Tuning.

Réglage de la luminosité

La luminosité de l'écran peut être ajustée lorsque la radio est en mode veille et quand elle est en cours d'utilisation. Si vous utilisez l'appareil dans la chambre à coucher, vous préférerez peut-être un niveau de luminosité de veille inférieur à un réglage de luminosité plus élevé.

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.

3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.

FM
<System>

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Rétroéclairage » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le menu de réglage.

System
<Backlight>

5. Dans le menu Rétro-éclairage, il y a 3 paramètres:

Délai d'expiration: pour régler la durée avant que le rétroéclairage s'éteint.

Niveau en fonctionnement: pour ajuster la luminosité lorsque la radio est utilisée.

Niveau de veille: pour régler la luminosité lorsque la radio est en veille.

Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner votre option et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer votre réglage.

Backlight
<Timeout>

Backlight
<Power On level>

Backlight
<Standby level>

Sélection de la langue

Par défaut, votre radio affichera tous les menus et messages en anglais. Vous pouvez aussi choisir votre langue préférée.

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.

3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage

FM
<System>

Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Langue » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu de réglage de la langue.

System
<Language>

5. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur l'écran. Appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer votre choix. L'affichage passera à la langue choisie. La langue choisie sera marquée d'un astérisque.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Si votre radio ne fonctionne pas ou si certains chiffres sur l'écran sont manquants ou incomplets, procédez comme suit.

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.

2. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.

3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système..

FM
<System>

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Réinitialisation » et appuyez sur le bouton Tuning pour entrer le réglage.

System
<Factory Reset>

5. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Oui » ou « Non ». Si vous ne souhaitez pas réinitialiser le système, sélectionnez « Non » puis appuyez sur la molette de réglage Tuning pour confirmer le réglage.

Factory Reset?
Yes <No>

6. Avec « Oui » sélectionné, appuyez sur la molette de réglage Tuning. Une réinitialisation complète sera effectuée. Toutes les présélections et les listes de stations seront effacées. Tous les paramètres seront définis sur leurs valeurs par défaut. Après une réinitialisation du système, la radio sera redémarrée.

Factory Reset?
<Yes> No

L'écran affichera « Bienvenue dans la Radio Numérique » et un scan de la bande DAB III sera effectuée. En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, réinitialisez le produit (une reconnexion de la source d'alimentation peut être nécessaire) pour reprendre le fonctionnement normal.

Prise pour la mise à niveau du logiciel

De temps en temps, de nouvelles fonctionnalités logicielles pour votre radio peuvent être développées. Votre radio a donc été conçue pour permettre la mise à jour de son logiciel interne à l'aide de votre port de mise à niveau USB. Vous ne devriez pas essayer de mettre à jour votre radio à moins que cela ne vous soit recommandé par service client Sangean Customer Services. La mise à jour du logiciel peut supprimer tous les présélections de station radio et les paramètres de votre radio.

GB

F

E





NL

D

Des mises à jour logicielles pour votre radio seront peut-être disponibles dans le futur. Au fur et à mesure que des mises à jour logicielles deviennent disponibles, des logiciels et des informations sur la mise à jour de votre radio sont disponibles sur :

<http://www.sangean.com>

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre siège social en envoyant un courriel à contact@sangean.com



1. Utilisez le câble micro-USB (non fourni) pour connecter la prise USB dans le compartiment de la batterie et votre PC.
2. Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.
3. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.

4. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Mise à niveau logicielle » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour entrer dans le réglage.

5. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « Oui » ou « Non ». Si vous ne souhaitez pas effectuer de mise à niveau logicielle, sélectionnez « Non » et appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer le réglage.

6. Avec « Oui » sélectionné, appuyez sur la molette de réglage. L'écran affichera « En attente de l'assistant PC ».

7. Rendez-vous sur le site ci-dessus pour télécharger le dernier logiciel. Suivez les instructions à l'écran sur votre PC avec le logiciel de mise à niveau pour terminer la mise à niveau du logiciel.

⚠ REMARQUE

Veuillez utiliser le cordon d'alimentation secteur comme alimentation principale lors de la mise à niveau du logiciel. Ne coupez pas l'alimentation de la radio tant que l'opération de mise à niveau n'est pas terminée et que la radio a redémarré, sinon l'unité risque d'être endommagée de façon permanente.

Version du logiciel

L'affichage de la version du logiciel ne peut pas être modifié et est juste pour votre référence.

1. Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu du mode en cours.
2. Tournez la molette de réglage Tuning pour sélectionner « système » et appuyez sur la molette de réglage Tuning pour accéder au menu des paramètres du système.

3. Tournez la molette de réglage Tuning jusqu'à ce que « Version logicielle » apparaisse sur l'écran et appuyez sur la molette de réglage Tuning. La version du logiciel s'affichera à l'écran.


4. Appuyez et relâchez le bouton Menu pour quitter l'affichage de la version du logiciel.

Prise d'entrée auxiliaire


La prise Aux In de 3,5mm permet de connecter une source audio telle qu'un lecteur MP3 ou un baladeur CD et d'écouter le programme audio via un haut-parleur radio.

1. Connectez une source audio stéréo ou mono (comme un baladeur CD ou un lecteur MP3) à la prise Aux In, qui est situé sur le côté droit, derrière le cache en caoutchouc.
2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer votre radio.
3. Appuyez sur le bouton Source jusqu'à ce que le mode « AUX IN » apparaisse sur l'écran.
4. Lisez le fichier dans le lecteur de CD ou le lecteur MP3.
5. Réglez la molette de contrôle du volume au niveau requis.


⚠ REMARQUE

Assurez-vous que le cache en caoutchouc de la prise Aux In soit bien fermé après l'utilisation pour éviter que l'humidité et la saleté ne pénètrent dans la radio. N'utilisez jamais la prise Aux In dans des conditions pluvieuses ou humides pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la radio. Gardez le cache en caoutchouc toujours fermé dans ces conditions.

Spécifications

Alimentation requise	
Alimentation secteur	100-240 V ~ 50/60 Hz 18W
Batteries	6 x AM-3 (taille AA, LR6)
	Pile alcaline ou Ni-MH
Alimentation secteur via un adaptateur secteur (non fourni)	12V CC  1,5A Broche centrale POSITIVE (+)
Gamme des fréquences	87,50-108 MHz FM
	174,928-239,200 MHz DAB
Bluetooth	
Spécification du Bluetooth	Bluetooth® Version 4.1
Profil pris en charge	A2DP 1.2, AVRCP 1.5
CODEC audio Bluetooth	SBC, AAC
Puissance d'émission	Classe de puissance 2
Portée de fonctionnement	10mètres / 30pieds
La fréquence et la puissance maximale transmise:	2402MHz ~ 2480MHz: 3,85dBm (Bluetooth EDR)
Caractéristiques électroniques	
Haut-parleur	3pouces 8ohm 10W gamme complète, étanche
Puissance en sortie	3Watt 10% T.H.D. @ 100Hz @ pile de 9V
	7Watt 10% T.H.D. @ 100Hz @ secteur de 230V ou 120V
Niveau de la prise AUX-IN	300±70 mVrms (niveau nominale), 1Vrms (max.)
Prise Aux In	3,5mm de diamètre
Alimentation max fournie de la prise USB	5V, 1A
Plage de la température de fonctionnement	0°C à +35°C

※ L'étiquette du code-barres sur le produit est définie ci-dessous :

	<div><div>aH 18 12 00001</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Numéro de série</div><div>Mois de production</div><div>Année de production</div><div>Code du produit</div></div></div>
---	---



La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avertissement.

Si à tout moment ce produit devait à être éliminé, veuillez noter les points suivants: les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre collectivité locale ou votre détaillant pour des conseils de recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).